

畅联机械 废旧农膜剪料机 剪料机

产品名称	畅联机械 废旧农膜剪料机 剪料机
公司名称	任县畅联机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇
联系电话	15028831263

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县畅联机械制造厂

液压剪切机剪料机

堵截工作完毕后，请按上行开关到限位处主动中止后按中止按钮复位。按油泵中止按钮油泵中止工作。切胶机切生胶时，废旧农膜剪料机，用人工将胶料放在切胶刀的下方然后按下启动按钮，则切胶刀在活塞杆的带动下沿机架上的滑道落下将胶料切开。切胶机的机架上装有上下两个限位开关以控制换向阀改变切胶刀的运动方向，同时也可保护活塞缸缸盖。用户可以根据需要调节切胶刀的行程，机头塑料块剪料机，以便提高生产效率。

液压裁剪机剪料机

切胶机常见故障及处理方法有

接头、阀门漏油原因：加压过高，塑料卷膜剪料机，密封不良。处理方法：调整油压，剪料机，更换密封圈。刀架断裂原因：刀架有铸造缺陷或材质不良；刀架固定螺栓松动。处理方法：更换刀架；更换刀架固定螺栓。油泵发热原因：油中有污物；吸油管泄露；吸油过滤网堵塞。处理方法：清洗后更换新油；更换吸油管；清洗或更换过滤网。油压偏低原因：溢流阀调压偏低；吸油管泄露或堵塞；皮碗、密封圈老化，损坏或安装不当。处理方法：重新调整；更换或清洗吸油管；更换或检查调整。

橡胶机械主要用于橡胶的加热、剥皮、破碎、塑化和混合。它由辊、辊轴承、辊距调节装置、紧急制动装置、机架、机架、传动装置和加热冷却系统组成。开放式混炼胶机的工作原理是利用摩擦力将生胶或橡胶材料拉入不同转速和相反方向的两个滚筒之间的间隙，通过剪切和挤压提高塑性。这种双辊开放式橡胶搅拌机自年开始投入生产。其结构相对简单，在现代仍被广泛应用。

畅联机械(图)-废旧农膜剪料机-剪料机由任县畅联机械制造厂提供。任县畅联机械制造厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！