

小型螺杆空压机 荣景盛 襄阳双沟螺杆空压机

产品名称	小型螺杆空压机 荣景盛 襄阳双沟螺杆空压机
公司名称	襄阳荣景盛机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市光彩工业园二期C11栋
联系电话	13507289041 13507289041

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳荣景盛机电科技有限公司

标题

襄阳空压机分享空压机日常保养的项目：襄阳螺杆空压机和襄阳无油空压机要注意使用中的及时保养主要有以下几点。1、更换空气过滤器；2、更换机油过滤器；3、更换油气分离器；4、更换润滑油；具体操作方法（以下操作须在停机断电并保证机内无压力才可进行）：1、更换空滤：拆卸空气过滤器外罩尾部螺丝、取下外罩尾部，拆卸空气过滤器锁紧螺丝，取出空气过滤器，螺杆空压机价格，将新过滤器装入，按反步骤装回过滤器及外罩。2、更换油滤：用工具锁紧过滤器底部正向旋转拧开过滤器，用干净的布条清洁过滤器底坐并涂上少许机油，在新机油过滤器的密封圈上涂上少许机油，装上新过滤器，并用工具锁紧。3、更换油分：方法与更换油滤相同。

标题

正确安装衬垫。空压机零件之间的衬垫起着防漏密封的功能，若在材料、制作质量及安装上下不符合技术规范，易造成漏油。 正确紧固螺母。过松会造成压不紧衬垫而渗漏，

过紧又会使螺孔周围金属凸起，无油螺杆式空压机，或将丝扣拧滑而引起漏油。检查空压机油封部位，确认油封是否有龟裂、内唇口有无开裂或翻边。有上述情况之一的应更换；检查油封与主轴结合面有否划伤与缺陷，存在划伤与缺陷的应予更换。其次检查回油是否畅通，回油不畅使曲轴箱压力过高导致油封漏油或脱落，必须保证回油管管径，并且不扭曲、不折弯，回油顺畅。检查油封、箱体配合尺寸，不符合标准的予以更换。及时更换磨损件。空压机零件(如活塞与气缸)使用过久会产生磨损过限，导致燃烧室内高压气体窜入曲轴箱，迫使机油外漏。

需要空压机厂家怎样选择节能空压机？现在大家都有了很强的节能环保意识，因此在选择空压机的时候，通常都会选择十堰节能空压机，这样就能够节省很多的能源，从而控制好各种成本，然而市场上的节能空压机有很多，襄阳双沟螺杆空压机，怎样选择合适的节能空压机呢？今天就给大家具体介绍下。1、大家在选择节能空压机的时候，小型螺杆空压机，首先要先对气源有个大致的了解，不同的气源，对应着不同的节能空压机类型，只有了解了气源，才能选择到合适的节能空压机，要不然可能就不能正常的使用了。

小型螺杆空压机-荣景盛(在线咨询)-襄阳双沟螺杆空压机由襄阳荣景盛机电科技有限公司提供。小型螺杆空压机-荣景盛(在线咨询)-襄阳双沟螺杆空压机是襄阳荣景盛机电科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘刚。