

碳化硅管式反应器采购 义德碳化硅换热器 上饶碳化硅管式反应器

产品名称	碳化硅管式反应器采购 义德碳化硅换热器 上饶碳化硅管式反应器
公司名称	潍坊义德换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街 01399号
联系电话	15662502596 15662502596

产品详情

换热器运行前注意事项

- 1、在运行换热设备前要先检查所有接管是否已经拧紧，确定系统参数不会超过制造标签上允许的工作压力和温度值。
- 2、在启动泵之前，应该先把换热器的所有阀门和放气阀都打开，关闭换热器的进口阀。
- 3、启动泵后，慢慢打开泵的出口阀，使压力慢慢上升，为防止单侧超压，进换热器的两种介质的进口阀应该同时打开，或先缓慢地注入低压侧介质，再缓慢注入高压侧介质。

碳化硅换热器是一种新型的列管式高温热能回收装置，为间壁式换热器，主要成分就是碳化硅，上饶碳化硅管式反应器，可以广泛用于冶金、轧钢、机械、建材、化工等行业，直接回收各种工业窑炉排放的850 - 1500 高温烟气余热，以获得高温助燃空气或工艺气体。

碳化硅换热器研制成的这种装置的换热元件材料系一种新型碳化硅工程陶瓷，它具有耐高温和抗热冲击的优异性能，从1000 风冷至室温，反复50次以上不出现裂纹；导热系数与不锈钢等同。

现在使用换热器的朋友越来越多，那么大家是否了解换热器使用时需要注意的一些地方呢？下面小编来为大家介绍一下。

1、换热器使用前，碳化硅管式反应器采购，应清除换热器管道内的杂物，防止阻塞。

2、使用换热器时，必须遵循从小流量、低压、低温开始的原则，碳化硅管式反应器供应，而且一般先打开冷流体阀门，后打开热流体阀门，（也可以同时打开冷、热流体的阀门，但对于温度较高的热流体，尤其要先冷后热的打开阀门。）在工作稳定无泄漏无异常的情况下，碳化硅管式反应器销售，再逐步增加阀门的开度，升至工艺流程所要求的参数值，切忌板片单边受压和超过设计压力、设计温度的违规操作。

碳化硅管式反应器采购-义德碳化硅换热器-上饶碳化硅管式反应器由潍坊义德换热设备有限公司提供。

“碳化硅换热器”选择潍坊义德换热设备有限公司，公司位于：山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街6号，多年来，义德碳化硅换热器坚持为客户提供好的服务，联系人：王先生、宋先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。义德碳化硅换热器期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事山东碳化硅换热器，碳化硅换热器图片，碳化硅换热器厂家的厂家，欢迎来电咨询。