

矿山变频器维修

产品名称	矿山变频器维修
公司名称	厦门友亿佳自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏前路22-1号1423室（注册地址）
联系电话	13696996801 13696996801

产品详情

矿山变频器维修

经过1天的调试，现在分享下ACS510的PID宏完整的调试步骤：压力变送器4-20MA接到AI2，量程0-10BAR。(量程可以不管) 9902----6 启用PID宏 1002----1 DI1，2线控制启停 1101----2 百分比给定 1102----7 选择外部2控制，也就是EXT2 1106----19 给定值来源于PID1输出 1304----20% AI2低限 1305---% AI2高限 1601---1 定义DI1为允许启动信号 4010---19 内部给定（我们是触摸屏通过通讯给定） 4014---1 ACT1为反馈信号 4016---2 定义AI2为ACT1 说明，如果有采用MODBUS协议，读取0130(PID1的反馈值)，会造成4014跳变，无法进行PID调试，尽量读取别的数值。