

天津坤鹏航建筑工程 天津工地打桩机出租 天津工地打桩机

产品名称	天津坤鹏航建筑工程 天津工地打桩机出租 天津工地打桩机
公司名称	天津市坤鹏航建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区李七庄街于台村光明路与中兴路交叉口西北侧10米处院内
联系电话	15022044999 15022044999

产品详情

螺旋打桩机主要由动力头，钻杆，立柱，液压步履式底盘、回转结构

螺旋打桩机

螺旋桩机主要由动力头，钻杆，立柱，天津工地打桩机租赁，液压步履式底盘、回转结构、卷扬机、操作室、电器系统、液压系统、托运机构等组成。在工作状态下，通过操纵液压系统，可实现行走、回转、起落立柱及桩机对位。工作时由动力头驱动钻杆、钻头旋转、卷扬机控制钻具的升降，被钻切削下的土料由螺旋片输送到地面。钻至设计深度提钻成孔，根据工法要求也可边提钻边压注混凝土（或泥浆）而成桩。

螺旋打桩机主要由动力头，钻杆，立柱，液压步履式底盘、回转结构

螺旋打桩机

螺旋桩机主要由动力头，钻杆，立柱，天津工地打桩机出租，液压步履式底盘、回转结构、卷扬机、操作室、电器系统、液压系统、托运机构等组成。在工作状态下，通过操纵液压系统，可实现行走、回转、起落立柱及桩机对位。工作时由动力头驱动钻杆、钻头旋转、卷扬机控制钻具的升降，被钻切削下的土料由螺旋片输送到地面。钻至设计深度提钻成孔，根据工法要求也可边提钻边压注混凝土(或泥浆)而成桩。

桩机不合理的操作方式有哪些

预热启动不合理。部分打桩机操作人员为节省时间会采取无水启动（先启动，后加冷却水）的非正常启动方法，这种做法会对机器造成严重损害，应禁止使用。正确的预热方法是：先将保温被罩在水箱上，天津工地打桩机，打开放水阀，向水箱内连续注入60-70 的清洁软水，用手触摸放水阀流出的水有烫手感觉时，再关闭放水阀，天津工地打桩机出租价格，向水箱灌入90-100 的清洁软水，并摇转曲轴，使各运动件得到适当预先润滑，然后再行启动。

液压系统设计不合理。打桩机操纵阀与全液压转向器为单泵串联，安全阀调定压力分16MPA，而液压泵的额定工作压力也为16MPA。液压泵经常在满负载或长时间超负荷（高压）情况下工作，并且系统有液力冲击，液压油受污染，加剧液压泵磨损，以致液压泵泵壳炸裂。

天津坤鹏航建筑工程-天津工地打桩机出租价格-天津工地打桩机由天津市坤鹏航建筑工程有限公司提供。天津市坤鹏航建筑工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！