

变速箱故障维修找谁 武汉花都变速

产品名称	变速箱故障维修找谁 武汉花都变速
公司名称	武汉花都全球自动变速箱有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区吴家山东吴大道永盛工业园8栋1-2层
联系电话	18062591213 18062591213

产品详情

原地踩刹车入动力档发动机抖动，而且在每一个换档点上都会有严重的冲击感觉；严重时会使发动机熄火！

故障原因：这种现象是大众AG4系列波箱的通病！特别是一些保养不当（没有及时更换ATF）和一些经常在苛刻条件下使用的车辆（捷达、宝来、斯柯达、桑塔纳及帕萨特等）。主要是因为该款变速器的变扭器锁止离合器（TCC）控制滑阀磨损卡滞所至。

故障：

锁止时无流量变化

原因：

锁止没有发生。两个可能的原因需要调查：

电信号没有被送到负责引发锁止的电磁阀上

与锁止有关的某个阀发生漏油或被卡在孔内

注：A. 有些车辆没有锁止机制。

B. 有些脉宽调制型（PWM）变速箱在锁止时只显示出一个非常小的流量变化值。这在福特的AOD-E和AXOD-E变速箱中是很常见的。锁止时的流量变化必须要很仔细的观察。使用示波器可以有效帮助检测PWM变速箱在锁止时的流量变化情况。

大众波箱01M/01N基本设定方法

波箱基本设定的条件：

- 1、发动机、波箱电控系统无故障码。
- 2、节气门开度小于五。变速箱故障维修找谁。

波箱基本设定的作用：

- 1、波箱换档生硬（2-3）
- 2、更换过波箱或发动机电脑。

波箱基本设定的方法：

- 1、连接1552 输入地址码02
- 2、输入04进入基本调整
- 3、输入000组号
- 4、系统显示“系统处于进本调整状态”同时将

油门踏板踩到底使强制降档开关接通，并在这个位置上保持3秒。

- 5、退出
- 6、让车辆大负荷行驶50公里。

变速箱故障维修找谁-武汉花都变速(图)由武汉花都全球自动变速箱有限公司提供。武汉花都全球自动变速箱有限公司位于武汉市东西湖区吴家山东吴大道永盛工业园8栋1-2层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前花都在工业维修、安装中享有良好的声誉。花都取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。花都全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。