

屏蔽泵 博山科海机械泵业 天津屏蔽泵

产品名称	屏蔽泵 博山科海机械泵业 天津屏蔽泵
公司名称	淄博市博山科海机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博山区崮山镇南崮山北村
联系电话	13508954419 13508954419

产品详情

山东液化气泵液化气加气泵加气泵液化气输送泵导气泵博山科海公司

液化气导气泵进口处冲抢接通有气钢瓶，打开钢瓶角阀，倒立钢瓶。如大钢瓶为液相、气相两个口的，接液相，钢瓶不用倒立。（钢瓶出口高于导气泵）看压力表有没有压力。正常压力大约2公斤。2打开泵出口处冲抢开关，使用时需排一下泵内空气，然后接通空钢瓶，打开所有开关。3试车，用手盘动轮子，检查液化气导气泵内是否有杂物，启动电源开关试泵正反转向。4停车，空罐灌满切断电源停止运转，关闭各阀门。

用户在使用前，如用的是普通家用双向电，启动电流、电压须符合该泵所配置的电机功率，以免损毁电机。液化气导气泵在使用时，严禁抽空、反转。如果泵出口不出液，应立即停泵，检查进口处钢瓶有没有液体，防止泵抽空损坏。钢瓶内如果有少量水分，冬天禁用此钢瓶，容易结冰从而堵塞管路。为了使液化气导气泵能够保持率运作，同时延迟其使用寿命，在使用前请认真阅读相关使用说明，按照正确的操作方法来使用。

山东化工屏蔽泵哪家好屏蔽泵维修保养屏蔽泵配件价格山东淄博科海公司

屏蔽泵是泵和电机合一的产品，在电机的定、转子部分各有一个特殊金属材料制成的套子，屏蔽泵多少钱，将它们各自密封，不和所输送的液体介质接触，使电机的铁心和绕组不受腐蚀，使定子绕组保持良好的绝缘性能。

屏蔽泵采用石墨轴承，依靠所输送的液体来润滑。轴承的磨损情况，天津屏蔽泵，对其正常的运行很重要。为了知道轴承的磨损状况，一般都装有机机械式或电磁式轴承监视器，当轴承的磨损量超过规定的允许值时，监视器表盘的指针会指向红区，即显示“报警”，此时应立即停止运转进行检查。如轴承的磨损量已超过极限值，那么就要更换新的石墨轴承，以防造成定、转子屏蔽套相摩擦，致使屏蔽套损坏，液体介质侵蚀到定子绕组等处，屏蔽泵厂家，使电机损坏。:Tahoma;mso-hansi-font-

family:Tahoma;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:11.0000pt;" >

4、检查冷却液是否已通。

山东化工自吸泵生产厂家 自控自吸泵规格型号 自控自吸泵使用操作

该泵均采用轴向回液的泵体结构。泵体由吸入室、储液室、涡卷室、回液孔、气液分离室等组成，泵正常起动后，屏蔽泵质量好，叶轮将吸入室所存的液体及吸入管路中的空气一起吸入，并在叶轮内得以完全混合，在离心力的作用，液体夹带着气体向涡卷室外缘流动，在叶轮的外缘上形成有一定厚度的白色泡沫带及高速旋转液环。气液混合物通过扩散管进入气液分离室。此时，由于流速突然降低，较轻的气体从混合气液中被分离出来，气体通过泵体吐口继续上升排出。脱气后的液体回到储液室，并由回流孔再次进入叶轮，与叶轮内部从吸入管路中吸入的气体再次混合，在高速旋转的叶轮作用下，又流向叶轮外缘……。随着这个过程周而复始的进行下去，吸入管路中的空气不断减少，直到吸尽气体，完成自吸过程，泵便投入正常作业。

在一些泵的轴承体底部还设有冷却室。当轴承发热引起轴承体温升超过70度时，可在冷却室处通过任意一只冷却液管接头，注入冷却液循环冷却。泵内部防止液体由高压区向低压区泄漏的密封机构是前后密封环，前密封环装在泵体上，后密封环装在轴承体上，当泵经长期运转密封环磨损到一定程度，并影响到泵的效率 and 自吸性能时，应给予更换。

屏蔽泵多少钱-博山科海机械泵业-天津屏蔽泵由淄博市博山科海机械有限公司提供。“屏蔽泵,液氨泵,涡轮泵,液化气泵,液下泵,自吸自泵,化工泵,”选择淄博市博山科海机械有限公司，公司位于：博山区崮山镇南崮山北村，多年来，淄博科海坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。淄博科海期待成为您的长期合作伙伴！