

防爆扒渣机安装 忠良扒渣机 湖南防爆扒渣机

产品名称	防爆扒渣机安装 忠良扒渣机 湖南防爆扒渣机
公司名称	襄阳忠良工程机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区钻石大道45号
联系电话	13908676417

产品详情

电动挖机安全操作规程有哪些

{段落}

动挖机是以电作为动力，带动电动机，防爆扒渣机安装，电动机作为动力来带动液压泵，然后进行工作，有的电动挖机是用电机和液压一起动作，有的是由电动挖机带动液压泵，也就是说液压的。那么电动挖机的安全操作规程有哪些呢？

一、工作前

- 1、电动挖掘机工作前，司机应穿戴好劳动防护用品并按照日常保养项目，对挖掘机进行检查、保养、调整、紧固。
- 2、每班工作前对挖掘机起重臂支承销轴各节点加注润滑油并检查臂杆连接销是否完好，回转立轴行走齿轮不得缺油，以保证机械安全运转。
- 3、检查电线电缆绝缘、电路漏电保护器及各开关触点是否良好。检查液压系统各管路及操作阀杆、工作油缸、油泵及油管等是否有泄漏，动作是否异常。
- 4、严禁短时间内频繁停送电，防止损毁软启动器。送电时，操作人员的脸部要偏向一侧

, 不得面对电气开关送电。

5、在启机后，应观察电机、工作油缸及油泵等运转情况有无异常、异响，倾听机器运转声音是否正常，有无异常噪音、异常振动，有无异常气味，观察有无异常磨损和异常发热现象，观察润滑系统状态是否良好，观察仪表和指示是否正常。

扒渣机又名挖掘式装载机

{段落}

作业后

1、 驾驶员离开操作位置，不论时间长短，必须将铲斗落地并关闭操作电源

2、 作业结束后，应将挖掘机开到安全地带，落下铲斗制动好回转机构，操纵杆放在空挡位置并关闭电源。

扒渣机又名挖掘式装载机，扒渣机是由机械手与输送机相接合，扒渣和输送装车功能合二为一，采用电动全液压控制系统和生产装置，具有安全环保、能耗小、的特点。

一、扒渣机的用途

扒渣机适用于隧洞挖掘、矿山工程、水利工程等工程的施工机械及小断面引水洞，矿山出渣(矿)机械，该机主要用于一些生产作业空间狭窄、生产规模小磷矿、金属非金属矿等非危险性矿山的碎石土料采集及输送装车施工。

{段落}

注意事项

(1) 本机工作时，非操作人员和设备都不能靠近，以免发生事故。

(2) 机器行走时地面要清除大于250毫米的硬物。

(3) 机器行走时要及时收放电缆，收缆时要清开电缆附近的人员，以免带倒，湖南防爆扒渣机，严禁挤压电缆。

(4) 在之前，机器应停在距离点50米以外处。

(5) 机器停放时，好使铲斗和小臂伸出轻轻碰到限位块、大臂放下至斗齿刚好碰到地面，防爆型扒渣机，运输槽降至低位。其目的是让油缸密封件卸荷，尽量延长其使用寿命。把推板收拢，以利通行。

(6) 机器上坡时好倒着走，下坡时顺着走，以使用运输槽铲板制动。

(7) 机器在斜坡上停放时，为防止其滑，应在履带底下垫放三角木。

(8) 机器停放时，应关闭电源。

(9) 停机4小时以上要让泵空运转510分钟，才能带压力工作。

(10) 冬季油箱内油温低于25°时，防爆扒渣机维修，只能让泵空转，或采用其他许可升温方式，使油温达到许可运转条件，才能带压力工作。

(11) 起动顺序：启动主泵和风机，10秒后再使用。

(12) 油箱内油温达到55°或回油温度达到80°时，应停机冷却。

防爆扒渣机安装-忠良扒渣机(在线咨询)-湖南防爆扒渣机由襄阳忠良工程机械有限责任公司提供。襄阳忠良工程机械有限责任公司实力不俗，信誉可靠，在湖北襄樊的装载机械等行业积累了大批忠诚的客户。忠良扒渣机带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！