

高空作业车制造厂 鹿鸣机械 高空作业车

产品名称	高空作业车制造厂 鹿鸣机械 高空作业车
公司名称	济宁鹿鸣机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区运河城商业中心A区一单元十层1011号房
联系电话	15763712253 15763712253

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁鹿鸣机械设备有限公司

谈一谈高空作业车常见故障及解决方法

高空作业车便是根据液压油的工作压力传动系统进而完成升降机的作用，它的剪叉机械系统，使升降平台起吊有较高的可靠性，液压升降平台在应用全过程中会发生一些常见问题，本文化艺术大伙儿升降平台常见问题及解决方案：

高空作业车普遍的常见故障是：液压升降服务平台不可以升到非常大，这是由于液压油不够，高空作业车去哪买，这时只应向油缸中加上液压油就可以故障检测；针对液压机升降服务平台不可以升高或不可以降低的状况，这是由于液压油中带有残渣，只要换整洁的液压油就可以；而针对液压平台不可以降低的状况，则是由于油缸液压缸因为轮重形变，这时只要换液压缸或全部油缸就可以。

高空作业车的在应用全过程中假如产生液压油泄露常见故障，解决方式非常简单，这是由于密封环损坏或破1裂导致的，这个时候只必须换油缸的密封性圈，也是有可能是由于油缸内部的零件损坏或破1裂，这个时候只必须换油缸内部的零件，例如换密封环会造成气体进到液压传动系统，这个时候只必须升降机数次，就能将液压油主缸的气体排清。

高空作业车的液力传动提高没放压，但提高车降低，高空作业车辆厂家排名，这可能是因为在液压油中有残渣，造成放压阀没法关掉，这必须换整洁的液压油就可以，也有可能是放压阀没有调节好，这必须调节放压阀就可以。

高空作业车的使用知识

高空作业车在工业和建筑业等领域的使用很广泛，高空作业车在便利了人们生活的同时也对人在操作方面的水平要求提高了，相对应的要想很好的操作高空作业设备就需要知道它的使用准则。

一、车辆驾驶人员须设专职人员。

二、高空作业车操作者须熟知车辆各项性能和操纵机构，高空作业车制造厂，接受过培训。

三、高空作业车操作者应认真阅读操作说明书并严格按照升降车的操作说明操作。

四、高空作业车操作者须定期保养、润滑升降车。

五、定期检查升降车，发现故障及时排除，禁止带病作业。

六、高空作业车操作中的注意事项：

1.支腿操作时，须先伸水平腿，再伸垂直腿。结束后，须先缩垂直腿，后缩水平腿。

2.先操作下车，高空作业车，再操作上车。结束后，先收上车，再收下车。

3.臂架工作时，先升起小臂，再交替操作上下臂到达作业高度。

4.地面指挥人员不得离开操作现场。

5.无论其它臂处于何种位置，小臂不得与地面铅垂线成负角度（收车状态升小臂时为正角），否则将引起小臂拉杆弯曲！

1.能够迟缓地操作高空作业车调压阀手柄，以做到平稳的姿势，不可一次性舒张压或是上提操作手柄到很多，防止忽然运行终止和过速产生的冲击性，不然将导致零部件和液压传动系统冲击性，避免牢靠的物件触碰臂与工作斗，如树枝、房屋建筑等。

2.如发觉操作或作用出现异常，请马上终止工作，开展维修。

3.操作者是安全性的后责任人。碰到紧急状况时，应凭工作经验做出恰当的分辩。操作者还需遵照本地的政策法规及相关要求。4.禁止在高空作业车臂处在升举情况或工作斗内有些人的状况下挪动工作车，不然将造成人身安全伤亡事故。

5.工作斗承担水准力（推或拉）将造成毁灭性的不良影响，很有可能导致伤亡事故。

6.伸缩臂运作全过程中手臂不可与平面成超过70度交角。不然将造成工作斗倾覆造成 意外伤害！

7.水温过过高导致密封件毁坏，防止高温和长期持续操作液压传动系统工作。

8.须确定高空作业车停在牢靠的水准路面上，明确刹车早已拉上，全部配件须及时（如车胎保护层垫块、安全警示标识旗等）。支腿须支撑点在牢靠的路面上，以确保可靠性。假如必须在陡坡上工作（为三十度）。须全伸支腿，并在土坡一侧工作。

9.在操作机器设备（如旋转、起升等）时，须确定无交通出行妨碍、周边无阻碍物或高压电线的影响。

10.不相干工作人员禁止入内高空作业车工作地区。

高空作业车制造厂-鹿鸣机械(在线咨询)-高空作业车由济宁鹿鸣机械设备有限公司提供。济宁鹿鸣机械设备有限公司是一家从事“云梯车,高空作业车,履带运输车”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鹿鸣”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鹿鸣机械在园林和高空作业机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！