

# 常德液压注浆泵 玖诚机械 液压注浆泵

产品名称	常德液压注浆泵 玖诚机械 液压注浆泵
公司名称	天津玖诚工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区军粮城发电厂北侧10号平房
联系电话	15222758697 15222758697

## 产品详情

注浆在混凝土浇筑完即可开始

一般情况，注浆在混凝土浇筑完即可开始，注浆施工时间2小时左右，不占用隧道任何作业工序时间。注浆管采用RPC注浆管，RPC管为水泥基材料，与混凝土粘接性能良好，且本身强度高，液压注浆泵报价，易于切割，便于衬砌台车脱模。注浆料采用各项指标达到或优于衬砌混凝土性能的充填砂浆，同时具有良好的流动性和可泵送性，常德液压注浆泵，微膨胀，可施工时间长，不泌水不收缩，凝结后强度高。注浆采用隧道智能注浆一体机，高压力可达8MPa，液压注浆泵型号，且设备走行及操作方便，作业强度小。

水泥砂浆注浆泵注浆施工注意事项

水泥砂浆注浆泵注浆施工注意事项：

- 1、在使用水泥砂浆注浆泵之前，做到用电安全，检查线路有无破损，漏电。
- 2、注意给水泥砂浆注浆泵油箱加油，加油至油窗观察位置即可。
- 3、连接水泥砂浆注浆泵吸浆口，出浆口，U卡连接。在料缸加油孔内注入润滑油，确保料缸内活塞等易损件润滑。
- 4、接通电源，开机，先注清水磨合5-10分钟，然后再注水泥浆。

5、在水泥砂浆注浆泵准备停机时，吸浆槽内加清水，注浆机工作十分钟以上，出浆口注出清水时为止。

6、清除水泥砂浆注浆泵表面泥浆，杂物，确保注浆泵整洁。在料缸加油孔加润滑油，做好水泥砂浆注浆泵维护保养。

1、拱部防水层铺设前，要重点对隧道拱部初期支护喷射混凝土表面进行处理，液压注浆泵厂家，确保平整度符合设计要求;并确保拱部防水层铺设松紧适度并密贴，避免过紧或过松使得防水板形成下拉脱空或褶皱鼓包;同时确保拱部防水层焊点焊接牢固可靠。

2、双搅拌注浆一体机注浆过程中，如果注浆压力超过1.0MPa未出浓浆，即更换注浆孔注浆，直至注浆满足要求。要求每班衬砌均需进行回填注浆，注浆过程中要严格控制注浆压力。

常德液压注浆泵-玖诚机械-液压注浆泵报价由天津玖诚工程机械有限公司提供。天津玖诚工程机械有限公司是一家从事“注浆泵,钻机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“玖诚”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使玖诚在钻采设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！