

# 合金锯片磨齿机小型 合金锯片磨齿机 【汉德锯业】诚信企业

产品名称	合金锯片磨齿机小型 合金锯片磨齿机 【汉德锯业】诚信企业
公司名称	永康市汉德锯业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市经济开发区民本路38号
联系电话	15858917733

## 产品详情

磨齿机厂家汉德锯业为大家介绍：

### 硬质合金复合刨削锯片

运用硬质合金锯片，使锯材表面质量大为提高。不但可以锯切干燥木材，而且可以锯切湿材。硬质合金复合刨削锯片在纵锯木材时，合金锯片磨齿机，兼有锯刨或锯磨削的组合作用。图3所示的仅是锯刨合一锯片中的一种，锯片采用组合齿，每组有5-6只纵锯齿，合金锯片磨齿机生产商，并在加深的齿室内沿锯片径向有刨削齿；也有把刨削齿设置在锯身中部半径方向上或设置在低于齿根处。锯磨合一的锯片的磨削是靠设置在锯身上的磨料完成的。

磨齿机认准——汉德锯业！

磨齿机厂家汉德锯业为大家介绍如何磨锯片：

- 1、锯片厚度调整 为使锯齿的研磨能上下平均，砂轮的中心和锯片的厚度中心应成一直线。
- 2、切削角调整 由于锯片所要切削的材料经常有变化，所以要根据被切削材料的材质来选择适用的切削角。切削角的调整方法是，先放松夹紧座螺丝，然后旋转锯片座基座至所要的切削角度，再锁紧夹紧座螺丝。
- 3、齿型变换 一般常用有两种齿型，一是三角齿、二是曲线齿、研磨前应决定好齿型。转换齿型应在机器运转时，以L型扳手变换齿型变换钮，选择所要研磨的齿型。

4、高低齿差 研磨前应决定是否磨高低齿，如要磨高低齿则调整高低齿差调整杆至需要的刻度。

磨齿机认准——汉德锯业！

永康市汉德锯业有限公司是一家从事锯片及锯片加工设备的研究生产和销售的厂家，主要产品有各类木用、铝用、铁用硬质合金锯片，各类割草用刀片，链条。同时还生产锯片加工所需的各类设备，合金锯片磨齿机供应商，包括磨齿、焊齿、喷砂、抛光等设备。

磨齿机厂家汉德锯业为大家介绍：

圆锯片旋转松紧调整 如果锯片的旋转没有适当的松紧，此时锯片的前进位移会不准，因此当锯片安装好后，以左手反时针方向旋转圆锯片，试其旋转之松紧，如果松紧不当，用M17开口扳手调整防松螺帽，使锯片的旋转松紧适当。松紧的原则，以能消除锯片旋转的惯性及砂轮的冲击即可，不要太紧。

磨齿机认准——汉德锯业！

合金锯片磨齿机小型-合金锯片磨齿机-【汉德锯业】诚信企业由永康市汉德锯业有限公司提供。永康市汉德锯业有限公司是浙江金华,粉碎设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在汉德锯业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创汉德锯业更加美好的未来。