

宝鸡复盛SRF-160H螺杆压缩机维修 压缩机无法启动或星-三角无法切换维修

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 宝鸡复盛SRF-160H螺杆压缩机维修 压缩机无法启动或星-三角无法切换维修 |
| 公司名称 | 北京德源顺利制冷设备有限公司 |
| 价格 | 6000.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:比泽尔 制冷剂:R22 产地:北京 |
| 公司地址 | 北京市海淀区马甸东路19号19层2202 |
| 联系电话 | 010-57100835 13301029485 |

产品详情

宝鸡复盛SRF-160H螺杆压缩机维修 压缩机无法启动或星-三角无法切换维修

北京德源顺利制冷设备有限公司是中央空调机组维修，中央空调压缩机维修，中央空调机组进水维修，中央空调比泽尔螺杆压缩机维修，复盛螺杆式压缩机维修，中央空调制冷螺杆压缩机维修等系列服务

1) 复盛SRF-40H螺杆压缩机、复盛SRF-50H螺杆压缩机、复盛SRF-60H螺杆压缩机、复盛SRF-80H螺杆压缩机、复盛SRF-100H螺杆压缩机、复盛SRF-120H螺杆压缩机、复盛SRF-160H螺杆压缩机、复盛SRF-200H螺杆压缩机；

1、满负载启动，容调滑阀及活塞未至其低负载位置

- 2、检查在压缩机停机时卸载电磁阀是否开启，在压缩机停机前是否进行卸载
- 3、电压不正常，检查供给电源
- 4、压缩机启动时压降过大，电磁接触器不良或相间故障，检查供给电源和接触器
- 5、电机损坏，更换电机
- 6、电机保护开关动作，请参阅上文提到的“电机保护跳机”
- 7、电源连接方式有误，检查并重新连接
- 8、星-三角故障，检查并更换
- 9、排气或吸气截止阀未开启，打开截止阀
- 10、星-三角绕组连接方式不当，检查并重新连接
- 11、转子卡死，检查并修理
- 12、接地不良，检查并修理
- 13、保护性跳机，检查