

# 岳阳市NPP耐普蓄电池12V200AH水电站直流屏

产品名称	岳阳市NPP耐普蓄电池12V200AH水电站直流屏
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

岳阳市NPP耐普蓄电池12V200AH水电站直流屏表1所示：表1 紧固力矩建议表 螺栓规格 M5 M6 M8 扭矩 3.1~4.2N·m 3.9~5.4N·m 11~14.7N·m 4.3安装及接线

将金属安装工具（如扳手）用绝缘胶带包裹，进行绝缘处理。行电池之间的连接，然后再将电池组与充电器或负载连接。对于使用接插式端子的蓄电池时，建议用插孔式母端与之连接。需要特别紧固时，可用烙铁焊接端子，用60W烙铁在5秒以内完成焊接。

多组电池并联时，遵循先串联后并联的接线方式。

为保证较好的散热条件，各列电池间距需保持20mm以上。SKF进口轴承润滑的方法，分为脂润滑和油润滑。为了使SKF进口轴承很好地发挥机能，首先，要选择适合使用条件、使用目的的润滑方法。若只考虑润滑，油润滑的润滑性占优势。但是脂润滑有可以简化SKF进口轴承周围结构的特长。液压泵用SKF进口轴承柱塞泵重要的部件是轴承，降低SKF进口轴承中的负压是防止水进入的基本要求，角接触轴承的载荷计算，机车轴承的给油保养十分重要，电动机SKF进口轴承为什么会过热的的原因。

利用扳手检查紧固螺栓螺母有无松动 连接牢固(扭矩见扭矩表)

发现有松动现象要及时拧紧松动的螺栓螺母 电池组连接条、端子清洁 无腐蚀现象 轻微腐蚀时将连接条拆下，用清水浸泡清除。严重腐蚀时更换连接条，各连接点用钢刷清洁后重新连接拧紧

安全阀检查（2V电池）右手轻轻晃动安全阀，检查安全阀安装是否牢固 安全阀安装牢固，无活动现象

PMB上海汤浅蓄电池 PNP蓄电池 polast蓄电池 POWEROHS北科工业蓄电池 PowerPSSonic蓄电池 Power-Sonic蓄电池 POWERSON复华蓄电池 prister菲斯特蓄电池 RASDAR雷士达蓄电池 REMARKABLE非凡蓄电池 Reros雷诺士蓄电池 Resden雷斯顿蓄电池 RGB蓄电池 RIMA瑞玛蓄电池 RITAR瑞达蓄电池 ROCKET火箭蓄电池 ROYAL儒雅蓄电池 RPOWER-BATTERY蓄电池 RS睿鑫蓄电池 SAGTAR蓄电池 SAIL风帆蓄电池 SAIVTAIC蓄电池 SAKO三科蓄电池 sanchen三辰蓄电池 SANFOR蓄电池 SANKN山肯蓄电池 SANLIGHT赛力特蓄电池 SANTAK山特蓄电池 SEAFLO蓄电池 SEALAKE海湖蓄电池 SEALEAD西力达蓄电池 seaspae海贝蓄电池

[徐州市NPP耐普蓄电池12V160AH信台](#)