

云梯车 室内高空作业升降车 驰通工业装备

产品名称	云梯车 室内高空作业升降车 驰通工业装备
公司名称	济宁驰通工业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉合路交汇处路北（山东驰通重工机械有限公司院内）
联系电话	19811868617 19811868617

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁驰通工业装备有限公司

云梯车的结构组成

云梯车的构造构成云梯消防车整车一般分上车、下车两绝大多数。下车一般包含底盘，副车架总成，支脚总成，室内高空作业升降车，下车消防安全系统，云梯车作业车，泵设备，紧急驱动力，下车液压机系统，云梯车，下车电气系统，走台面及器械箱总成等。云梯车上车包含回转轴承，旋转工作台，旋转组织，臂架起升系统，臂架总成，电缆线液压机运输系统，上车消防安全系统，作业平台，服务平台调平系统，上车液压机系统，上车电气系统，安全性限位开关设备等，并能够选配梯子系统，气体吸气系统，照明灯具系统等。

云梯车钢缆的维护保养

云梯搬运车的钢缆在工作中是工作频繁的，容易磨损的。按高空作业车行业内规定，高空作业车需要每工作一台班，进行一次检查!!!请您务必定期检查搬运车钢缆及其他配件工作状态，如有磨损或起刺等异常情况，请及时更换新钢缆。即便外观良好的钢丝内部也不一定就是完好无损的，所以长6个月就要

更换云梯车钢丝绳。

日常工作过程中钢丝绳上难免会沾上一些砂石水泥等杂物，这些杂物极易造成钢丝的快速磨损，增加断裂的风险，所以请务必及时检查并清理钢丝绳上沾的砂石水泥等杂物。

钢丝绳的保养可以在搬运车上升的时候向滚筒钢缆表面喷洒液体润滑油（无需过于频繁，保证钢缆表面油润即可）。这样钢缆在受力时就可以得到的润滑，减少钢缆与钢缆之间自身的摩擦！（钢丝绳上一定不要抹黄油，因为黄油附着性较大，抹在钢缆上在搬运砂石料的时候会使砂石附着在钢缆上，钢缆卷进滚筒时就会碾压砂石从而导致钢缆的损伤）。

云梯车设备的一般维护保养说明：

云梯车保持清洁

? 设备的定期检验和清洗

? 高压冲洗车辆时，需注意避免电气装置和零部件损坏。

云梯车加注润滑油

? 向齿圈旋转部位、支腿滑动部位及各种轴（液压缸、连接轴等）定期加注润滑脂，并确认是否顺利工作。

云梯车外观检验

? 确认外观是否出现腐蚀或损坏以及螺栓和螺母在使用设备中是否松开后采取措施。

云梯车设备使用寿命因用户使用方法不同而不同。定期为保证设备清洁，进行“擦拭、拧紧、加油”。

云梯车-室内高空作业升降车-驰通工业装备(推荐商家)由济宁驰通工业装备有限公司提供。济宁驰通工业装备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济宁 的园林和高空作业机械等行业积累了大批忠诚的客户。驰通工业装备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！