

# 济南信发汽配原装现货 保山1001340550潍柴国六尿素泵

产品名称	济南信发汽配原装现货 保山1001340550潍柴国六尿素泵
公司名称	济南信发汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102
联系电话	13465314101 13465314101

## 产品详情

你了解尿素泵是怎样工作中的吗？离心泵的叶轮安装在泵壳2内，并拧紧在泵轴3上，泵轴由电动机立即推动。泵壳中间有一液体吸进4与吸进管5联接。液体经水泵底阀6和吸进管进到泵内。泵壳上的液体排出入口8与排出来管9联接。在离心泵起动前，泵壳内注满被运输的液体；起动后，叶轮由轴推动高速旋转，叶子间的液体也伴随着旋转。在向心力的功效下，1001340550潍柴国六尿素泵供应商，液体从叶轮中心被抛到边缘并得到动能，以高速离去叶轮边缘进到蜗形泵壳。在蜗壳中，液体因为过流道的慢慢扩张而降速，又将一部分机械能变化为负压能，以较高的工作压力注入排出来管路，送至必须场地。液体由叶轮中心流入边缘时，在叶轮中心产生了一定的真空泵，因为贮槽液位上边的工作压力超过泵入口的工作压力，液体便被持续压进叶轮中。由此可见，要是叶轮不断旋转，液体便会不断吸进去和排出来。气缚状况当泵壳运行内存有气体，因空气的密度比液体的相对密度小得多而造成较小的向心力。进而，贮槽液位上边与泵吸入口之压差不能将贮槽内液体压进泵内，1001340550潍柴国六尿素泵价格，即离心泵无自吸式工作能力，使离心泵不可以运输液体，此类状况称之为“气缚状况”。为了更好地使泵内填满液体，一般在吸进管底端安装一带过滤网的水泵底阀，该水泵底阀为止回阀，保山1001340550潍柴国六尿素泵，过滤网的功效是避免固态化学物质进到泵内毁坏叶轮或妨碍泵的一切正常实际操作。

尿素泵的内部实际上并不繁杂，关键由脉冲阻尼器泵、电液换向阀、液位传感器、尿素过滤芯、电加热器系统软件、导线框等构件构成。那麼接下去介绍一下有关尿素泵出現的难题及处理。尿素泵不吸液尿素泵不抽液體表明尿素泵液路有问题；这时候大家再检验下尿素泵气路，看是不是有问题；查验气路的方式：把车里泵的系统总线束拆下来，用机器设备上整车线束联接到泵上，保证车里的标准气压够0.85 MPa，；随后点击设备上的清除，如果有汽体出去，表明气路没有问题，1001340550潍柴国六尿素泵批发，假如气路有问题，融合常见故障3处理气路的难题；尿素泵不抽液通常是尿素泵本产品有问题，或是漏液快插接头塞住造成的。

潍柴各种尿素泵线束及管路匹配注意事项

## 一、整车线束连接（主要注意泵PIN脚对应ECU或DCU是否接错）

- 1、博世系统对应2.2尿素泵（件号612640130088）针脚图及相关参数：（请注意右侧尿素泵PIN脚顺序）
- 2、自主ECU+DCU对应2.2尿素泵整车连线。（请注意右侧尿素泵PIN脚顺序）
- 3、博世系统对应6.5尿素泵（件号612640130574）针脚图及相关参数：（请注意右侧尿素泵PIN脚顺序）
- 4、自主ECU+DCU对应6.5尿素泵整车连线图。（请注意右侧尿素泵PIN脚顺序）
- 5、气助式秦泰尿素泵（件号612640130694）（请注意右侧尿素泵PIN脚顺序）

## 二、尿素的安装（建议主机厂采用成型尿素管）

- 1、博世2.2尿素泵、博世6.5尿素泵，秦泰气助式尿素泵尿素管接称。
- 2、尿素箱端接头介绍及博世2.2尿素泵管路连接。(尿素箱上的液位温度传感器两个尿素接口尺寸不一致，出液接头大于回液接头)
- 3、秦泰气助式尿素泵管路连接举例（三根尿素管的连接与博世尿素泵连接方式一样）

## 三、尿素的内经要求（注意接头尺寸和管径的选择）

- 1、博世尿素泵（包括2.2尿素泵和6.5尿素泵）
- 2、气助式尿素泵

吸液管：内径6外径8mm；3/8英寸接头；两个接头

压力管：内径3外径5mm；1/4英寸接头，两个接头

回流管：内径6外径8mm；5/16英寸接头，两个接头

济南信发汽配原装现货-保山1001340550潍柴国六尿素泵由济南信发汽车配件有限公司提供。济南信发汽车配件有限公司是一家从事“传感器 氮氧传感器 尿素泵 尿素喷嘴 喷油器 喷油泵 液位”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博世,博立信,森萨塔,sensata,司库伯,”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使济南信发汽配在三元催化器中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事山东氮氧传感器厂家，氮氧传感器生产厂家，森萨塔氮氧传感器的厂家，欢迎来电咨询。