

# 减速机 8000系列减速机厂商 摆线针轮

产品名称	减速机 8000系列减速机厂商 摆线针轮
公司名称	吴桥县伟鑫减速机厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市吴桥县
联系电话	18633709070 18633709070

## 产品详情

8000系列摆线针轮减速机型号选择及注意事项：

一.适用功率通常为市面上的伺服机种的适用功率，减速机的适用性很高，工作系数都能维持在1.2以上，但在选用上也可以以自己的需要来决定:

A.选用伺服电机的出力轴径不能大于表格上使用轴径.

B.若经扭力计算工作，转速可以满足平常运转，但在伺服全额输出时，减速机8000系列，有不足现象时，我们可以在电机侧之驱动器，8000系列减速机，做限流控制，或在机械轴上做扭力保护，这是很必要的。

二.

伟鑫减速机厂李工提醒大家8000系列摆线针轮减速机安装注意

- 1.在冲击、振动较大或起动频繁的使用场合，机座与基础除用底脚螺栓进行联接之外，还需要用定位销（自备）进行加固。
- 2.标准型摆线针轮减速机的输入轴和输出轴的轴伸形式为圆柱形，采用普通平键联接。轴径尺寸公差根号h6。普通平键尺寸按GB1096-79《普通平键型式尺寸》的规定。连接法兰止口按GB1801-79的（h9）配合。
- 3.当采用联轴器把摆线针轮减速机与相配套的机械联接时，推荐用弹性联轴器。
- 4.减速机与想配套机械用联轴器联接时，两者轴心线的同心度不得超过联轴器所允许的范围。

- 5.当摆线针轮减速机与齿轮、链轮相联接时，必须保证两者轴心线的平行度。
- 6.当使用链轮来进行传动时，不要把齿链放得过松，8000系列减速机厂商，否则在起动时会产生冲击力。
- 7.当把联轴器、齿轮、链轮等联接件联接摆线针轮减速机的输出轴时，不得采用直接锤击的方法，应利用轴伸端螺孔旋入螺栓，通过压板压入。
- 8.安装后的减速机，正式使用前必须进行试运转。在空载运转正常的情况下，再逐渐加载运转。

#### 8000系列摆线针轮减速机使用注意润滑

摆线针轮减速机在使用要按时对油位进行仔细检查，及时做好换油工作，在换油的时候要保持设备内部的清洁，将原有的油污清理干净，检查是否存留有磨损的铁屑，齿轮箱清洗机利用齿轮箱原有的给排油系统和经过滤后的旧油可实现对齿轮箱的清洗、废油快速过滤、加注新油等功能，减速机，作业过程不改变硬件设施、不添加清洗剂，保证了齿轮箱安全运营，延长使用寿命。如果没有清除很容易影响工作面和轴承的使用寿命。在注入油脂时要注意保证足够的注入量，还要保证质量，所以工作环境要保持干净和整洁，不要让粉尘进入润滑油内。检查减速机的轴径密封圈有没有出现老化的情况或者磨损的情况，要及时更换新的密封圈，保证密封的质量。

减速机-8000系列减速机厂商-摆线针轮(诚信商家)由吴桥县伟鑫减速机厂提供。吴桥县伟鑫减速机厂位于河北省沧州市吴桥县。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前伟鑫减速机在减速机、变速器中享有良好的声誉。伟鑫减速机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。伟鑫减速机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。