

沈阳500单缸圆锥破碎机衬板 建冶矿山在线咨询

产品名称	沈阳500单缸圆锥破碎机衬板 建冶矿山在线咨询
公司名称	沈阳建冶矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区
联系电话	15241827333 15241827333

产品详情

圆锥式破碎机的基本作用原理是利用一个直立的内锥体在另一固定的外锥体内作偏心转动来破碎物料的。破碎机的机座安装在钢筋混凝土基础上，沈阳500单缸圆锥破碎机，外锥体固定在机座的法兰盘上，内锥体安装在破碎机的立轴上。立轴的上端借螺母、轴套使其悬挂在横梁上；立轴的下端插入偏心孔内。电动机经三角皮带轮、传动轴、大小伞齿轮带动偏心套作旋回运动。

检查齿轮啮合间隙时，对活动轴式结构的破碎机，沈阳500单缸圆锥破碎机衬板，应将偏心套与小锥齿轮一侧机架衬套靠紧；对固定轴式结构的破碎机，应将偏心套与远离小锥齿轮一侧固定轴靠紧；两者均采用压铅方法测定；检查传动轴轴向游动间隙时，将小锥齿轮背部靠紧传动轴衬套端面，用塞尺检查甩油环与传动轴衬套另一端面的间隙；检查排料口尺寸可用固定在钢丝上的铅球测量，沿破碎腔四周大致均布测量四点，用四球分别挤压后的四点尺寸算术平均值即为排料口尺寸，测定用铅球的直径应大于预定排料口尺寸。

圆锥式破碎机液压系统结构与液压旋回破碎机相似，保护破碎机。如破碎腔内混进非破碎物(如铁块等)时，沈阳500单缸圆锥破碎机齿轮，支持破碎锥的油压室中压力升高，超过储能器中气体的压力，致使蓄能器被压缩，此时油从油压室流到蓄能器一边。破碎锥自动下降，沈阳500单缸圆锥破碎机轧破壁，使非破碎物排出。当排除故障后，蓄能器使油回输到油压室里，破碎机就自动回复到原来正常工作的位置。

沈阳500单缸圆锥破碎机衬板-建冶矿山在线咨询由沈阳建冶矿山设备有限公司提供。沈阳建冶矿山设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。建冶矿山——您可信赖的朋友，公司

地址：辽宁省沈阳市于洪区，联系人：王总。