

# 漯河轻钢别墅聚苯颗粒墙体注浆机 勤工机械砂浆灌浆泵

产品名称	漯河轻钢别墅聚苯颗粒墙体注浆机 勤工机械砂浆灌浆泵
公司名称	邢台市勤工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇东黄庄村
联系电话	18833488666 18833488666

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台市勤工机械制造有限公司

消除灌浆料裂缝的技术措施有哪些？

- 1、梁柱节点处的灌浆料实行先高后低的原则，即先浇筑高强度等级的灌浆料，后浇筑低强度等级的灌浆料。在高低强度等级灌浆料的交界处，设置金属丝网，以便操作者容易控制灌浆料的浇筑范围。
- 2、对高强度等级灌浆料的常规配合比进行调整，即在满足强度及可泵性的条件下，尽量减少水泥用量、减少砂率、增加石子含量、减小坍落度、减少用水量，并对粉煤灰和外加剂的用量也作相应的调整，以尽量降低灌浆料水化热产生的温度，减少因不同强度等级灌浆料收缩或灌浆料内外温差而引起的裂缝。

轻钢别墅聚苯颗粒墙体注浆机中开泵属于中大型的离心泵，相比普通的离心泵，轻钢别墅聚苯颗粒墙体注浆机，中开泵的体积大，安装时的占地面积也大，所以在安装时更要注意，严格的按照要求来进行安装才能是的中开泵在日后的工作中正常运行

中开泵基础一次灌浆时，应留出泵座和电机座的地脚螺栓孔的位置，一次灌浆的基础面须比机组底板下平面低20~40mm，以供二次灌浆用。待水泥干固后方能安放泵和电动机 灌浆时要注意使泵座充分灌浆，不得有空洞，灌浆要连续进行不得有长时间的间断。灌浆的好坏直接影响泵机组的振动和噪音，所以

要小心慎重。

中开离心泵安装的高度必须符合由中开离心泵厂给出的允许真空高度 或允许气蚀余量计算出的安装高度。也就是说，中开离心泵轴心线离下水面的距离要保证下水面变化后仍然能抽上水来，不产生气蚀、振动等故障。

泵座和电机座二次灌浆 对于中开泵和电机采用焊接公用底座，考虑其刚性，建议公用底座也埋进混凝土中，只留公用底座上层露出混凝土。

### 施工工艺方法

- 1、 准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品，清理灌浆空间并提前将混凝土表面润湿。
- 2、 支设模板并用水泥（砂）浆、塑料胶带封堵模板连接处以确保不漏水、漏浆。
- 3、 按灌浆料重量的12-15%加水量加水搅拌（机械搅拌2-3分钟，人工搅拌5分钟以上）
- 4、 将搅拌均匀的灌浆料从一个方向灌入灌浆部位。必要时可借助竹条或钢钎导流，可适当振捣或轻轻敲打模板。
- 5、 施工完毕后应立即覆盖塑料薄膜并加盖草帘或棉被阴湿养护3-7天。
- 6、 使用温度为-10 至40 。严禁在灌浆料中掺入任何外加剂或外掺料。

在提供高质量产品的销售及技术服务之余，更为不同客户提供实用而有效益的材料选择及施工方案，达到满足客户特定施工及长久耐用的要求。

漯河轻钢别墅聚苯颗粒墙体注浆机-勤工机械砂浆灌浆泵由邢台市勤工机械制造有限公司提供。邢台市勤工机械制造有限公司是一家从事“ 搅拌一体灌浆泵,搅拌一体灌浆机,灌浆搅拌一体泵等建筑输送机械 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 勤工 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ” 的原则，使勤工机械在混凝土搅拌及其输送机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！