

福州宇风环保设备公司 福州 V光氧除味设备 福州 V光氧除味

产品名称	福州宇风环保设备公司 福州 V光氧除味设备 福州 V光氧除味
公司名称	福州宇风众通环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山镇盖山镇齐安村85号-2
联系电话	13960854683 13960854683

产品详情

玻璃厂降温设备：

1、厂房车间增加绿色植物的覆盖率

在每年的初春种植或移植一定量的树木，既能增加自然风产生的概率，又能提高遮阴效果。

2、厂房车间屋顶设置自动喷水装置

在每个车间的顶层，福州 V光氧除味，设置自动的喷水装置，在每个晴天的时间点固定喷水几次。

3、厂房车间屋顶加盖隔热层

可以加盖10厘米左右的隔热层，可以起到一定的降温效果。

在实际应用中，玻璃钢负压风机一般用于厂房通风，特别是在有腐蚀性酸碱的地方。安装时，风机安装在室内墙壁的一侧窗户上，进风口使用与房间相对应的另一侧窗户或门。空气通过从进风口到风机的对流进行通风，在这个过程，风机附近的门窗保持关闭，空气通过进风口一侧的门窗流入室内。空气从进气口冲进房间，以一定的风速流过房间，从安装玻璃钢负压风机的地方排出。风机能通风，通风率可高达99%。通过具体的工程设计和根据需要设计通风速度和风速，任何高热、有害气体、粉尘和烟雾都可以快速排出车间，任何通风不良的问题都可以一劳永逸地解决。开启风扇后几秒钟内即可达到通风效果。

玻璃钢负压风机

以上就是玻璃钢负压风机维护的注意事项了。该风机具有耐腐蚀、大风量、低能耗、低转速、低噪音等

特点。希望以上内容能够帮助到大家

负压风机更换皮带的操作步骤

负压风机皮带是一个容易磨损，老化的塑胶产品，在长期使用的过程中，需要经常更换。更换之前需要断开负压风机的主电源，拆掉风机开关上的接线，确保负压风机电机和机体不通电，福州 V光氧除味设备，切勿带电更换皮带作业。

用螺丝刀松开固定在负压风机进风口面的防护网，一般这个网是面向室内的人站立方向，要完全取下安全防护网放在一边，不要阻碍更换皮带作业。找到负压风机面板上固定电机的螺丝，用扳手松开这个固定螺丝，让电机可以自由的在轨道上左右滑动。

按照扇叶转动的逆方向取掉磨损要更换的皮带，福州 V光氧除味设备厂家，转动扇叶慢慢从扇叶缝隙处取出皮带，注意在转动扇叶的时间不要划伤手。取出新的皮带，转动扇叶从扇叶缝隙处放进大皮带轮上。

根据皮带的松紧程度，调整电机在轨道上的固定位置，用扳手把电机上固定轨道的螺丝拧紧，把皮带的另一端套进电机上的皮带轮。把前面步取下的安全防护网，按照原来位置用螺丝刀安装回去。按照负压风机接电要求接回电源和电机上的电路，用电笔或者万用表测试电路是否正常，如果正常可以通电开机使用啦。

福州宇风环保设备公司-福州 V光氧除味设备-福州 V光氧除味由福州宇风众通环保设备有限公司提供。福州宇风众通环保设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宇风环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：吕先生。