

# 雪种表直销 雪种表 东华制冷厂家

产品名称	雪种表直销 雪种表 东华制冷厂家
公司名称	东莞市东华制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇乌沙工业区
联系电话	13825799084 13825799084

## 产品详情

压力表种类很多，它不仅有一般（普通）指针指示型，还有数字型；不仅有常规型，还有特种型；不仅有接点型，雪种表批发商，还有远传型；不仅有耐振型，压力表的精度等级分类十分明晰。常见精度等级常见精度等级有4级、2.5级、1.6级、1级、0.4级、0.25级、0.16级、0.1级等。精度等级一般应在其度盘上进行标识，其标识也有相应规定，一般只在公称直径小于150mm的压力表上才选用。所谓嵌装式和凸装式压力表，就是我们常说的带边（安装环）压力表。雪种表

压力表《一般压力表》GB/T1226-2001中第4.1.2仪表按螺纹接头及安装方式分为：直接安装压力表、嵌装（盘装）压力表、凸装（墙装）压力表。压力表通过表内的敏感元件（波登管、膜盒、波纹管）的弹性形变，再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针，雪种表，引起指针转动来显示压力。选择使用范围时，按负荷状况的通用性，应选用全量程的1/3 ~ 2/3为宜，因为这一使用范围准确度较高，雪种表压力表用于安全防护的风压表需强制检定。即：矿井中巷道风压、风速的测量。（如：矿用风压表、矿用风速表）。压力表是由接头，雪种表直销，弹簧管，机芯几个主要部件构成。压力表的焊接主要有铅锌焊接，白银焊接，弧焊接，特种焊接等等，雪种表生产商，在仪表的机芯上加装限位块，测压系统在受到瞬间冲击时使机芯的圆柱齿轮和扇型齿轮不容易脱扣，雪种表 雪种表直销-雪种表-东华制冷厂家由东莞市东华制冷设备有限公司提供。东莞市东华制冷设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东华制冷——您可信赖的朋友，公司地址：广东省东莞市长安镇乌沙工业区，联系人：李先生。