

密相气力输送系统 气力输送 天津实达电力

产品名称	密相气力输送系统 气力输送 天津实达电力
公司名称	天津市实达电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区豆张庄乡佰特道北侧6号（注册地址）
联系电话	18602228555 18602228555

产品详情

气力输送分类

混合式(正压和负压输送)

混合式气力输送是由吸送式和压送式联合组成的。在吸送部分，输送管道内为负压，物料由吸嘴吸入，经管道进入分离器分离。在压送部分，输送管道内为正压，粉体气力输送系统，将由分离器底部卸出的物料压送到分离器进行分离。管道内的负压和管道内的正压都是由同一台风机造成的。

混合式气力输送装置的主要优点是可以从几处吸取物料，又可把物料同时输送到几处，气力输送，且输送距离较远。其主要缺点是含料气体通过风机，使风机磨损加速;整个装置设备较复杂。

气力设备安装

安装与维护A分离器：在使用前和使用中应经常注意检查是否有漏风处，应保持设备良好的密封性。分离器内的新型过滤材料性质完全不同的过滤材料。在安装使用时，必须注意以下几点：1、保护过滤袋外表层的清洁，不应受到任何摩擦和尖锐刀口、毛刺、砂粒划伤。2、安装过滤袋之前，必须把分离器轻扫干净，气力输送系统设备，不应有灰砂、铁屑和锋利的毛边。3、开箱后，不应乱堆放在地上，要安放在清洁和光滑的表面上或在下边铺垫清洁、光滑的纸张或布料。4、过滤袋不应受压，不要拖拉和用脚踏。5、安装时，先将滤袋装在花板上，接口处使用密封胶密封。将袋笼轻轻放于滤袋内。6、安装反吹管时注意将反吹空对准滤袋中心，接口处防止漏气

气力输送特点

- 1、适用于从多处向一处集中输送。供料点可以是一个或几个，料管可以装一根或多根支管。不但可以将多处供料点的物料依次输送卸料点，而且也可以同时将多处供料点的物料输送至卸料点。
- 2、在负压作用下，物料很容易被吸入，因此喉管处的供料简单。料斗可以敞开，能连续地供料和输送。
- 3、物料在负压下输送，水分易于蒸发，因此对水分较高的物料，比压送式易于输送；对加热状态下供给的物料，经输送可起到冷却作用。
 - 4、部件要保持密封，国面分离器、除尘器、锁风器等部件的构造比较复杂。
 - 5、风机设在系统末端，要求空气净化程度高。

密相气力输送系统-气力输送-天津实达电力(查看)由天津市实达电力设备有限公司提供。天津市实达电力设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！