

HD—DR600厂家 莱芜HD—DR600 汉电欢迎合作

产品名称	HD—DR600厂家 莱芜HD—DR600 汉电欢迎合作
公司名称	河北汉电电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省秦皇岛市海港区东港路63号
联系电话	18033567957 18033567957

产品详情

I启动灯:红色,当控制器发出启动命令后,该灯常亮;当发出启动命令后在10s内未收到要求的反馈信号,该灯闪亮;复位控制器后,此灯熄灭。

I灯:红色,此灯亮表示系统中存在启动的设备,具体信息见液晶显示。结束或复位控制器后,此灯熄灭。

I反馈灯:红色,此灯亮表示控制器接收到外接设备的反馈信息,具体信息见液晶显示。复位控制器后,此灯熄灭。

I自动允许灯:绿色,此灯常亮表示系统处于全部允许状态;此灯闪亮表示系统处于部分允许状态;此灯熄灭表示系统处于自动禁止状态。

I喷洒允许灯:绿色,此灯亮表示控制器处于喷洒允许状态,气体灭火设备可以被手动启动或自动联动;此灯灭表示控制器处于喷洒禁止状态,气体灭火设备不能被手动启动或自动联动。

I喷洒请求灯:红色,当系统中有气体灭火设备处于启动阶段时,此灯点亮,当控制器向气体灭火设备发出启动命令后,此灯熄灭。

I喷洒启动灯:红色,HD—DR600批发,此灯亮表示控制器已向气体灭火设备发出启动命令。

I气体喷洒灯:红色,此灯亮表示控制器接收到气体灭火设备反馈信号。

I故障灯:黄色,此灯亮表示控制器检测到外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)有故障,或控制器本身出现故障,具体信息见液晶显示。故障排除后,按"复位"键此灯熄灭。

I系统故障灯:黄色,当系统存储器发生故障或系统程序无法正常运行时,此灯点亮,以提示用户立即对控制器进行修复。

I声光警报器故障灯:黄色,当系统中有声光警报器处于故障状态时,此灯点亮。

I声光警报器屏蔽灯:黄色，当系统中存在被屏蔽的声光警报器时，此灯点亮。

I火警传输故障/屏蔽灯:黄色，当系统中的火警传输设备发生故障时，该灯闪亮，若火警传输设备被屏蔽，则该灯保持常亮。

火灾报警控制器 免费编辑 添加义项名B 添加义项 ?所属类别

:词汇火灾报警控制器是火灾自动报警系统的核心，莱芜HD—DR600，可向探测器供电，具有下述功能：

- 1.用来接收火灾信号并启动火灾报警装置。该设备也可用来指示着火部位和记录有关信息。
- 2.能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备。
- 3.自动的监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警。

分类1、按使用方法分类

便携式有害气体检测报警仪 仪器将传感器、测量电路、显示器、报警器、充电电池、抽气泵等组装在一个壳体内，HD—DR600代理，成为一体式仪器，小巧轻便，便于携带，泵吸式采样，可随时随地进行检测。袖珍式仪器是便携式仪器的一种，一般无抽气泵扩散式采样，干电池供电，体积小。

固定式有害气体检测报警仪 这类仪器固定在现场，连续自动检测相应有害气体(蒸气)，有害气体超限自动报警，有的还可自动控制排风机等。固定式仪器分为一体式和分体式两种。一体式固定有害气体检测报警仪:与便携式仪器一样，不同的是安装在现场，220V交流供电，HD—DR600厂家，连续自动检测报警，多为扩散式采样。分体式固定有害气体检测报警仪:传感器和信号变送电路组装在一个防爆壳体内，俗称探头，安装在现场(危险场所);第二部分包括数据处理、二次显示、报警控制和电源，组装成控制器，俗称二次仪表，安装在控制室(安全场所)。探头扩散式采样检测，二次仪表显示报警。

HD—DR600厂家-莱芜HD—DR600-汉电欢迎合作由河北汉电电气设备有限公司提供。河北汉电电气设备有限公司是从事“电机保护器仪器仪表”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王萌。