

[批发]无线传真终端(GSM)

产品名称	[批发]无线传真终端(GSM)
公司名称	重庆市华特通信设备有限责任公司
价格	500.00/套
规格参数	
公司地址	渝北区龙溪红石支路1-6号
联系电话	13908307150 13908377656

产品详情

重庆华特通信设备有限责任公司最新的气m无线传真终端ht2005+最大限度的发挥了无线通信的优势。利用现有的世界范围内的gsm蜂窝网络能为您提供您所有的通信需求，包括话音、传真及gprs业务。只要有gs m网络覆盖和有电话服务需求的地方，无论是家庭还是办公室ht2005+都能提供服务。电话、传真、可以马上开通，只是简单的将您的普通电话机，普通传真机与ht2005+的接口相连便可。主要适用于：山区、湖泊、近海、边远地区 内河船舶、铁路公路等移动载体和移动商务，避免了固定电话布线麻烦、局部地区不具备装机条件的问题。

功能：

本地长途区号，设置本地长途区号后在拨打本地有线电话时无需加拨本地区号

ip号，设置ip号后在拨打长途电话时无需加拨ip号，该设备会自动加拨ip号（ip功能只针对语音通话有效）

与通用的补充服务兼容，包括来电显示，呼叫等待/呼叫暂停，呼叫传送，呼叫禁止、多方通话等等

电话机耳机和麦克风音量的大小

守候模式

dtmf(双音多频)和脉冲拨号

使用dtmf电话机

简易的桌面安装或墙挂式安装

短讯服务（sms）

保密功能（限制sim卡）

支持sim应用程序toolkit（工具集）

标准的gsm微型sim（用户身份模组）

led指示灯

急用的备用电池

安装:

本设备采用数字式gsm网络通信方式，必须装入有效的sim卡方可使用

1. 选择合适的地方放置gsm固定无线公用设备
2. 取下gsm固定无线公用设备底部sim卡盖板
3. 按照sim卡座上的箭头方向移动sim卡支架
4. 抬起sim卡支架，塞入sim卡（注意方向）
5. 压下sim卡支架，并按箭头反方向移动sim卡支架听到“咔嗒”一声，sim卡即固定住；盖上sim卡盖板
6. 将天线杆旋入天线插口
7. 连接电话机（g3类传真机）和gsm固定无线公用设备
8. 将电源适配器的输入端插头插入220v交流电源插座，输出端插头插入主机后面板上的“电源”中

技术规格：

空中接口标准：gsm900/1800

频率范围：传输 接收

gsm 900: 890-915mhz 935-960mhz

gsm 1800: 1710-1785mhz 1805-1880mhz

传输功率: gsm 900 :2w; gsm 1800: 1w

灵敏度: -104dbm

尺寸和重量：16.3*10.1*2.6cm 420g

环境：

工作温度：0 +45 特殊温度需定制

工作湿度：45%--95%

环境噪音 60db

接头

rj-11接口插孔，用于电话

rj-11接口插孔，用于group3模拟传真

sma天线接头（50欧姆）

dc电源输入插口

led指示器

电源状态

信号状态

工作状态

天线

偶极天线 gsm 900/1800: >1.5db双频

电源组件

电压：dc/12v 0.9a其余工作电压可定制 频率：50/60hz 插头：美式，欧式，中式

注意

- 1、对电源电压有特殊要求的用户在使用前，请咨询设备制造商
- 2、由于无线发射设备，发射功率大等原因建议采用抗电磁干扰的“电话机”，以免听筒有干扰声
- 3、在使用过程中，请勿将天线与电话线捆绑在一起，以免互相干扰，影响话音质量