

天津北鸿制冷冷水机组 防腐冷冻机 河北防腐冷冻机

产品名称	天津北鸿制冷冷水机组 防腐冷冻机 河北防腐冷冻机
公司名称	天津北鸿制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区辛口镇毕家村北50米
联系电话	15122230008 15122230008

产品详情

冷水机设备非标定制设计

有时，选用冷水机组时，要根据当地的电力环境、气候环境来选择，如有些出口的冷水机组，电压、频率与国内相同，380V、50HZ，有些国家的设备，是480V，就需要在出厂前设计好电路。有行业中使用的冷水机组，对于减震、噪声要求较高，河北防腐冷冻机，比如设备的冷水机组，减震是非常重要的，这些在冷水机设备非标定制设计时都要考虑到。小型冷水机通常采用一对一，即一台设备配一立的冷水机;而对于工厂车间使用的设备，通常使用一台冷水机来冷却多台设备。例如，一台100-300匹的大型水冷螺杆冷水机可以冷却30台砂磨机。即节省设备成本，又提高了冷却效率。

冷水机广泛应用于各行各业

冷水机广泛应用于各行各业，可以实现冷水机的共同制冷功能。然而，防腐冷冻机报价，一些特殊行业，如化学和易腐材料，天津防腐冷冻机，需要定制防腐防爆冷水机组。在生物化学和制药等行业，温度控制要求从零下30度到100度不等，因此他们需要定制低温冷水机。因此，我们需要根据行业需求确定冷水机组的制冷量、原始温度、需要温度等要素。找一家的冷水机制造商来选择和制定冷水机的制冷方案。

工业冷水机启动前，防腐冷冻机批发，应做好以下工作

- 1.首先检查电源是否正常。电源电压不得超过或低于机组额定电压 \pm 常用电压为3相380V、单相220V。当电压过低或过高时，冷水器不能启动。
- 2.有水系统的压缩机组应仔细检查冷却水系统和冷冻水系统是否有水，水压是否正常，冷却水和冷冻水的管道系统是否畅通。
- 3.检查各种压力表、温度计、流量计、电磁阀、继电器和能量调节阀是否完好无损。
- 4.检查传动装置。如果使用带式传动，各种防护装置是否完全可靠，各种错误用具和防护用具是否齐全有效。
- 5.检查工业冷水机组高压系统和低压系统的各种阀门，启动或运行时开关状态是否正确。
- 6、检查曲轴箱润滑油。油面不应低于指示油位，也不应高于指示油位。若润滑油不够，应加足相同规格、型号的润滑油。
- 7.检查工业冷水机制冷剂系统是否泄漏，润滑油系统是否泄漏。

天津北鸿制冷冷水机组(图)-防腐冷冻机报价-河北防腐冷冻机由天津北鸿制冷设备有限公司提供。天津北鸿制冷设备有限公司是从事“冷水机,冷冻机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时本公司还是从事天津冷水机，天津冷冻机，天津工业冷水机的厂家，欢迎来电咨询。