

河南油田油泥处理分离设备直销 无锡福乐

产品名称	河南油田油泥处理分离设备直销 无锡福乐
公司名称	无锡福乐离心机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市锡山区厚桥镇
联系电话	15152211317

产品详情

离心机在使用前，要进行一系列的检查，为：

(1)离心机内部是否有异物，如有应及时清理掉；

(2)检查地脚螺栓、转鼓、三角带以及制动装置等是否完好无损，能否正常工作，如有问题及时处理，出现松动应及时紧固。

上面这几个部位检查正常后，将滤布套在转鼓内壁和上边缘上，然后进行空运转，检查是否正常，如出现异常应及时停车，进行排除。

1.启动离心机前

当转鼓停止运转后，就可以进行投料操作了，物料要尽可能平均分配在转鼓内，为了是保持平衡性。如果物料比较粘稠，或者颗粒比较大时，就要特别注意了。此外，加料不能过量，不能超过规定数值。

2.启动离心机

等到操作人员离开离心机到安全距离后，再启动电动机，进行多次的点动，让转鼓的速度逐渐加快，直至速度为止。如有异常，应及时进行处理，处理不了则要对离心机进行检修。

离心机运行时，操作人员要密切观察和注意，一旦发生异常，那么硬立即停车，然后让维修人员进行处理，不能私自进行操作，以防损坏机器。

3.离心机的停止

离心机停止前，应先切断电源，然后操纵手柄慢慢制动，注意千万不能急刹车，这样对机器设备的损害很大。一般来讲，制动的的时间不能少于30秒，确定停机后，油田油泥处理分离设备直销，才能进行人工出料，否则不能进行操作。

简介螺旋卸料沉降离心机的检查与停机

螺旋卸料沉降离心机这种离心机，小编将接着前面的内容，往下继续来进行讲解，这是因为它是与网站产品相关的，所以是我们必须要进行了解的，不能有半点马虎的大意。所以接下来，我们就来进行这项工作吧，分为两个部分进行，希望能让大家从中得到自己一些想要的，并能够让自己受益匪浅。

1.螺旋卸料沉降离心机的运行检查

(1)离心机的温度，以及其分离性能，是否是稳定的。

(2)离心机中的行星差速器，以及其各个密封部位，是否有渗漏等异常现象。

(3)离心机的振动是否正常，如有异常应及时进行处理。

(4)离心机的电动机，其工作电流是否是正常的，以及其数值是否有波动等。

(5)离心机主轴的温度是否正常，以及其温差是否正常，如果温度过高，那么应及时停机进行检查和排除。

2.螺旋卸料沉降离心机的停机

离心机在停机前，要先关闭进料阀，然后用水或清洗液进行冲洗，一定要冲洗干净才行。冲洗完成后，切断电机电源，但设备要继续通水，直至设备完全停止为止，这时就可以切断其总的电源了。

螺旋沉降离心机怎样来调整？其停车顺序是什么？

螺旋沉降离心机的使用说明书，除了其操作规程外，应该还有一些其它的知识内容，就比如其调整，以及停车顺序等。因此，就根据上面所举出的这两个方面，小编来进行具体的内容讲解，好让大家能够通过网站这个平台进行学习，并能够很好消化吸收，使之成为自己的，这样就可以很好进行运用了。并且，它还能够让我们在学习螺旋沉降离心机的道路上更进一步，增加这方面的知识量。

河南油田油泥处理分离设备直销-无锡福乐(推荐商家)由无锡福乐离心机械有限公司提供。无锡福乐离心机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 无锡 的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。无锡福乐带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！