

24v电伴热带生产厂家 24v电伴热带 天津旭诚

产品名称	24v电伴热带生产厂家 24v电伴热带 天津旭诚
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津旭诚电伴热带科技有限公司

太阳能电伴热带怎么接

- 1、将伴热带平行敷设或缠绕在上下水管上，用扎带或铝胶带固定，使伴热带贴紧水管。
- 2、收尾两端各用热收缩管或防水绝缘带做好防水绝缘。
- 3、电源线沿水管进入室内，应配好漏电保护器。若有条件可选用带屏蔽的伴热带，做好接地保护。
- 4、电伴热带的端口切一斜截面，让它两线的距离相对较远，避免连接短路。用绝缘胶带缠绕使其充分绝缘，并将电伴热带的端头与管的端头对齐。用绝缘胶带固定在管路上，使其紧贴管壁L另一端为接管制器的端子，24v电伴热带生产厂家，若有增压水泵，水泵接线于电伴热带并联连接。

自限温电伴热带可以不用配置温度控制器

一般情况下如果伴热介质没有特殊温度要求，自限温电伴热带可以不用配置温度控制器，当温度达到特定值时会自动关闭电源，当温度低于特定值时，将自动开启电源。而有伴热温度范围要求的介质就需要配置温度控制器来控制温度，24v电伴热带厂家，所以自控温

伴热带温度是可以调节的。

自限温电伴热带根据温度可分为低温型、中温型和高温型，电伴热带厂家技术人员会根据用户所给的现场参数以及需要维持的温度，24v电伴热带，选择对应的型号。

水管防冻电伴热带怎么接

1.准备与水管长度相等的电伴热带，用玻璃纤维带将其固定在水管上。

将电源接线端修剪好，再把电伴热带与电源线连接起来，电伴热带两端都要连接在电源线上。接完可以用手扯下，看看是否有接牢固。

2.

水管防冻措施有哪些 冬季室外温度非常低，特别是北方地区，进口品牌电加热带，即使水管埋入地下一两米位置，也会结冰，导致自来水不能运输。

24v电伴热带生产厂家-24v电伴热带-天津旭诚由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。旭诚——您可信赖的朋友，公司地址：天津市津南区双港工业区丽港园12号，联系人：王荣。同时本公司还是从事恒功率电热带，恒功率电伴热带，恒功率伴热带的厂家，欢迎来电咨询。