

盐城高压固态软启动柜 高压固态软启动柜 瑞麒电气

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 盐城高压固态软启动柜 高压固态软启动柜 瑞麒电气 |
| 公司名称 | 襄阳瑞麒电气制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 襄阳市长虹北路118号中润云邦20楼12号 |
| 联系电话 | 13508660471 13508660471 |

产品详情

二十一世纪，高压固态软启动柜批发，人们的意识也逐渐改变，二十一世纪是以民为本，注重人的主观意识。我国也制订了GB19517（我国电器设备安全性技术标准），（底压成套设备开关柜和控制系统空罩壳的一般规定）这些有关的新标准来确保机器设备的安全性和可信性能，提升系统软件和商品的运作品质和供电系统品质，高压固态软启动柜企业，并做到降低成本，提升经济收益的目的，高压固态软启动柜价格，设备生产厂家按客户要求订制产品。电子器件在线监测，提高机器设备的技术性，维护少的产品，终将迅速持续增长。

1、限流软起动

使用限流软起动模式时，斜坡时间设置为零，盐城高压固态软启动柜，软起动装置得到起动指令后，其输出电压迅速增加，直至输出电流达到设定电流限幅值 I_m ，输出电流不再增大，电动机运转加速持续一段时间后电流开始下降，输出电压迅速增加，直至全压输出，起动过程完成。

2、电压指数曲线

输出电压以设定的起动时间按照指数特性上升，同时输出电流以一定的速率增加，当起动电流增至限幅值 I_m 时，电流保持恒定，直至起动完成。使用此模式时，需同时设定起动时间和限流倍数。

高压水阻柜检修

- 一、工厂停产大修后重新起动电机前或电力线路检修后，要首先检查起动器电源相序是否正确。
- 二、须在“允许起动”灯亮后，才可按“起动”按钮起动电机。否则应先检修起动器。

三、电机运行时，严禁切断起动器电源或断开起动器的空气开关，这样会造成主电机跳闸。

四、起动器起动时正常，而运行时液温过高导致跳闸，甚至“开锅”（液阻箱冒水汽），是因电机星点接触器吸合不好所致。应立即停机检修。否则，易引起液阻箱变形甚至损坏。

盐城高压固态软启动柜-高压固态软启动柜价格-瑞麒电气由襄阳瑞麒电气制造有限公司提供。盐城高压固态软启动柜-高压固态软启动柜价格-瑞麒电气是襄阳瑞麒电气制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李总。