

# 车载泵出租 张家界车载泵 湖南竹峰机械

产品名称	车载泵出租 张家界车载泵 湖南竹峰机械
公司名称	湖南竹峰建筑机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南长沙望城区黄桥大道旁
联系电话	13975844078 13975844078

## 产品详情

竹峰机械设备公司十五年专注于工程机械设备行业，服务超100+客户，服务过的客户有公路、地铁、水电、隧道、房建等各种工程，是您身边的混凝土输送泵/泵车销售、出租、售后维修于一体的保姆式管家公司。

随着国内商品混凝土行业和机械租赁业务的快速发展，混凝土泵车在工业、民用建筑、施工、基础设施、交通及能源等工程建设中得到越来越广泛的应用，促进了混凝土泵车市场的快速发展，形成了较大的市场供求空间。目前，我国混凝土泵车使用单位正在迅速增加，泵车生产企业和产量不断增加，车载泵出租厂家哪家好，产品性能、质量都在迅速提升。

### 混凝土输送泵堵管的几个常见原因

#### 一、操作不当容易造成堵管

##### 1.1 操作人员精力不集中

输送泵操作人员在泵送施工中应精力集中，时刻注意泵送压力表的读数，一旦发现压力表读数突然增大，应立即反泵2-3个行程，再正泵，车载泵租赁怎么收费，堵管即可排除。若已经进行了反泵(正泵几个操作循环，仍未排除堵管，应及时拆管清洗，否则将使堵管更加严重。

##### 1.2 泵送速度选择不当

泵送时，速度的选择很关键，操作人员不能一味地求快，有时欲速则不达。泵送时，由于管道阻力较大，此时应低速泵送，泵送正常后，可适当提高泵送速度。当出现堵管征兆或某一车混凝土的塌落度较小时，应低速泵送，将堵管消灭在萌芽状态。

##### 1.3 余料量控制不适当

泵送时，操作人员须随时观察料斗中的余料，余料不得低于搅拌轴，如果余料太少，极易吸入空气，导致堵管。料斗中的料也不能堆得太多，应低于防护栏，以便于及时清理粗骨料和超大骨料。当某一车混凝土的塌落度较小时，余料可低于搅拌轴，控制在“S”管或吸入口以上，以减小搅拌阻力、摆动阻力和吸入阻力。本办法仅适用于“S”阀系列混凝土泵。

#### 1.4 混凝土的塌落度过小时采取措施不当

当发现有一斗混凝土的塌落度很小，无法泵送时，应及时将混凝土从料斗底部放掉，若贪图省事，强行泵送极易造成堵管。切忌在料斗中加水搅拌。

#### 1.5 停机时间过长

停机期间，应每隔5~10min（具体时间视当日气温、混凝土塌落度、混凝土初凝时间而定）开泵一次，以防堵管。对于停机时间过长，车载泵出租价格多少钱，已初凝的混凝土，不宜继续泵送。

#### 1.6 管道未清洗干净

上次泵送完毕，管道未清洗干净，会造成下一次泵送时堵管。所以每次泵送完毕一定要按照操作规程将输送管道清洗干净。

混凝土输送泵倾斜向下配管时，应在斜管上端设排气阀；当高差大于20m时，应在斜管下端下设5倍高差长度的水平管；如条件限制，可增加弯管或环形管，满足5倍高差长度要求。混凝土输送管的固定，张家界车载泵，不得直接支承在钢筋、模板及预埋件上，水平管宜每隔一定距离用支架、台垫、吊具等固定，以便于排除堵管、装拆和清洗管道；垂直管宜用预埋件固定在墙和柱或楼板预留孔处。在墙及柱上，每节管不得少于1个固，在每层楼板预留孔处均应固定。垂直管下端的弯管，不应作为上部管道的支撑点。宜设钢支撑承受垂直管重量。

车载泵出租价格多少钱-张家界车载泵-

湖南竹峰机械(查看)由湖南竹峰建筑机械租赁有限公司提供。车载泵出租价格多少钱-张家界车载泵-湖南竹峰机械(查看)是湖南竹峰建筑机械租赁有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。