

永磁变频螺杆空压机 荣景盛 宜昌螺杆空压机

产品名称	永磁变频螺杆空压机 荣景盛 宜昌螺杆空压机
公司名称	襄阳荣景盛机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市光彩工业园二期C11栋
联系电话	13507289041 13507289041

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳荣景盛机电科技有限公司

标题

我们将空气过滤器移至距离空压机不超过10m的机房外清洁、干燥、通风良好的地方;为了提高空气过滤器的吸尘能力，在里面增加了4×4目的过滤网30层，壳体下部作为油池，过滤油一般用60%气缸油和40%的柴油混合，或用合适的空压机油，空气在过滤器中的流速不超过1~1.5m/s。空压机吸进的空气得到预先的净化，保证了空压机的正常用气，同时减小了噪音，空压机声音出现异常时及时听到并处理。

标题

风冷型的空压机冷却器清理。在清理风冷型的空压机配件冷却器的时候，开始的操作和水冷型的差不多，在关掉了电源之后，把风罩打开，对盖板进行清理或者是把冷却的风扇拆下来。再使用压缩空气进行反吹，螺杆式空压机，把里面的污物吹下去。如果发现里面比较脏的话，还需要喷上一些除油剂，永磁变频螺杆空压机，然后再吹。如果不能使用这些方法对冷却器进行清理的时候，要把它拆下来，使用清洗的容易进行浸泡，或者是进行喷

冲，宜昌螺杆空压机，并使用刷子进行清洗。再把盖板或者是冷却风扇给安装好。

空压机使用注意事项1。空压机停机时应将油冷却器、后冷却器内及内部管道的水完全排放干净，避免冷却器及内部管道在低温条件下冻裂损坏。2。排放储气罐、排水阀冷凝水，对于水冷机组一定要排空冷却系统管道中的多余冷却水，防止温度过低导致冻裂管路。3。空压机停机之前，螺杆空压机维保，记录空压机的运行数据，确保再次开机的时候数据正常。4。空压机停机之前，有任何故障应维修好再放置，以免紧急使用时，机器没办法正常运行。5。切断电源、拍急停，关闭用气阀门，做好警示装置。

永磁变频螺杆空压机-荣景盛-宜昌螺杆空压机由襄阳荣景盛机电科技有限公司提供。襄阳荣景盛机电科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 襄樊 的压缩、分离设备等行业积累了大批忠诚的客户。荣景盛带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！