

槽外立式泵jkd 潍坊JKD泵 天津杰凯泵业有限公司

产品名称	槽外立式泵jkd 潍坊JKD泵 天津杰凯泵业有限公司
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津杰凯泵业有限公司

液下泵的运行启动与终止

液下泵的操作步骤:

- 1、液下泵竖直设备在液體料池后盖板上，不能可斜放。
- 2、液下泵用手动式离心水泵，反省离心水泵可否有卡死景色，并反省液下泵电动机的漩涡方位可否和泵恳求转为一致。

液下泵运行启动与终止

- 1、查验液下泵泵径向空隙是不是早已调节好。
- 2、液下泵长期性终止运作时，应将泵拆卸，擦洗整洁，涂上防锈剂妥当储存。启动电机，开启气压表旋塞阀，当泵以全转速工作中时，调整截止阀开启度到范畴。
- 3、观查液下泵的安裝基本是不是早已牢固，全部各构件地脚螺栓是不是扭紧。液下泵终止工作中时，先要终止电机，随后闭上气压表旋塞阀。

不锈钢液下泵的运用范围比较广泛，并且安全运用是重要的，JKD泵价格，所以不锈钢液下泵的运用也要留意采纳防火办法，要从以下方面进行。不锈钢液下泵的日常保养中，不论有没有毛病都要仔细查看泵是否有反常现象。先看一看各部仪表唆使压力、流量、温度、电流、电压是否正常，泵的各部件有否变形、变色、变样以及有无走漏，有无堵塞等；然后就是闻闻有否异味，液态烃、苯等走漏的臭味，配备油漆、胶皮等绝缘烤焦的糊巴味等；接着听翻滚局部的声响，有无反常声响；摸摸有无过热、振荡等。只要这样全方面的查看，才能把日常作业做好，前期发现反常现象，防患于未然。

液下泵设备工作注意事项：

- 1、先查看遍地螺栓有无松动，电源线及插头是否无缺，电机绝缘电阻应大于2兆欧。
- 2、泵作业电压运用规模须在额定电压的+5%，JKD泵厂家，-12%这间，否则会使电机运用寿数减短或烧坏。电泵如运用地距电源较远，潍坊JKD泵，电源输送线应适当加粗，槽外立式泵jkd，否则会运用电压下降而无法工作。
- 3、为防触电事端，有必要设备漏电断路器或触电保安器等相应保安方法，并要进行可靠接地
- 4、清水离心泵运用和自吸清水泵初度运用前，要把贮水箱灌满水，通电几十秒后不能自动出水，往后运用就不需。
- 5、固定好泵体，用钢管或橡皮管，联接进水口和底阀，底阀放置有必要垂直于水平面，离水底30Cm以上，防止吸上泥沙。
- 6、若一段时间不用，应排净泵内积水，将首要部件擦拭洁净，涂上防锈油，置于通风单调处备用。
- 7、自吸清水泵和自动自吸清水泵管初度运用前，要把贮水箱内灌满水，通电几十秒后不能自动出水，往后运用就不需。

槽外立式泵jkd-潍坊JKD泵-天津杰凯泵业有限公司由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司为客户提供“耐酸碱泵,槽内立式泵,槽外立式泵”等业务，公司拥有“杰凯泵业”等品牌，专注于耐腐蚀泵等行业。，在天津市西青区杨柳青镇双河村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：禹经理。同时本公司还是从事山东耐酸碱立式泵，耐空转立式泵，脱硫塔循环泵的厂家，欢迎来电咨询。

