

大型龙门液压铡刀规格尺寸

产品名称	大型龙门液压铡刀规格尺寸
公司名称	任县畅联机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇
联系电话	15028831263

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县畅联机械制造厂

废塑料铡刀

按照切胶机架体结构可分为立式切胶机和卧式切胶机两种；按照刀具的冷热可分为冷刀切胶机和热刀切胶机两种，按照切刀的片数可分为单刀切胶机和多刀切胶机，按照切胶机的工作原理可分为液压切胶机、气动切胶机和电力传动切胶机等。

切胶机开机前首先要检查液压系统工作是否正常，液压油无泄漏，油量足够。切胶刀有无磨损、落刀、刀刃无翻边或缺口，切胶刀限位开关是否正常。槽内软铅是否更换，机上杂物清理干净，无异常振动、检测落刀槽内周边和设备上无杂物。

安全操作注意事项：

- (1) 将主电源打开，开启油泵；
- (2) 设备点检正常后，进行正常切胶作业；
- (3) 刀具上下速度已经调好，作业人员不得随意调整，防止发生安全事故；
- (4) 切断过程中需要对制品
进行调整时须按停止按钮后方可手工调整，防止安全事故发生。
- (5) 切断工作结束后，请按上行开关到限位处自动停止后按停止按钮复位。
- (6) 按油
泵停止按钮油泵停止工作。
- (7) 关闭主电源。
- (8) 设备周边及落刀槽及时清理干净。

液压橡胶铡刀

我司采用老式模型的厚刀片，比其他厂家的刀片要厚20mm，大型龙门液压铡刀，并且我司对刀刃进行铅保护，采取这些措施延长了刀片的使用寿命。我公司也可根据客户的不同要求来生产各种型号规格的单刀切胶机。

切胶机主要有切胶刀、机架、工作油缸、底座、辅助工作台及液压系统、电气系统等部分组成，切胶刀下面的底座上装有尼龙垫板，以保护切胶刀的刀刃。切生胶时，用人工将胶料放在切胶刀的下方，然后按下启动按钮，则切胶刀在活塞杆的带动下沿机架上的滑道落下将胶料切开。机架上装有上下两个限位开关，以控制换向阀改变切胶刀的运动方向，同时，也可保护活塞缸缸盖。

铡刀机

畅联机械实业有限公司是集开发、设计、制造、销售及服务于一体的热作机械生产企业，产品品牌为“畅金”牌。。

追求品质，不断"是畅联机械一贯秉承的企业理念。将过硬的技术与先进的行业生产工艺相结合，为客户

量身定制合适其实际需要和当地市场发展趋势的设备或生产线配置，从而实现利润更大化。旗下的每一款橡胶加工设备都采用精制材料，无论是从设计到生产，每一个环节都严格遵循国际通用标准，每一个细节都力求实用、坚固、可靠、设备质量过硬。

大型龙门液压铡刀规格尺寸由任县畅联机械制造厂提供。任县畅联机械制造厂是从事“切胶机,橡胶切条机,橡胶分条机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。