

菏泽塔吊 濮阳信德建筑设备租赁 塔吊租赁市场

产品名称	菏泽塔吊 濮阳信德建筑设备租赁 塔吊租赁市场
公司名称	濮阳市信德建筑设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市胡村乡 大庙村68号
联系电话	16639393979 16639393979

产品详情

塔吊附墙的定期检测

- (1)附墙装置安装高度不超过说明书要求范围。
- (2)有垂直度测试记录。

在重新验收前，应当请检测检查单位复测一次，在目前，塔吊附墙框、附墙杆件及预埋件的安装都比较不规范，部分租赁单位甚至采用标准节螺栓作为附墙件的销轴使用，塔吊租赁市场，而塔吊与建筑物的距离，很多都大大超过说明书要求的距离，对此类情况，务必要求安装单位在安装方案中应有附墙杆件及预埋件详细验算资料，检测时应重点检查附墙杆件的刚度及附墙角度，在塔吊额定载荷及不利工况时，附墙杆件目测应无扭曲变形现象，角度不得超过 $\pm 8^\circ$ 。

确定顶升平衡位置，根据塔机不同臂长，通过在臂架上移动载重小车找到平衡位置。顶升作业前，要先把一节标准节吊挂在引进梁上，预备加节时使用。做好顶升作业前的各项准备工作。检查液压系统是否正常，塔机电源、销轴等，气象条件是否满足要求。检查油缸上头是否与套架连接好，出租塔吊，下头是否与顶升横梁连接好，顶升横梁是否可靠的顶在标准节的踏步上。将上边标准节与回转下纸座的销轴拆下。

塔吊出租告诉您塔吊拆装注意事项

- 1、拆立塔吊前要对班组人员进行安全技术交底教育。

- 2、拆立塔吊时，菏泽塔吊，统一指挥，分工明确，地面设置警戒区，并有明显标志，现场派专人监护。
- 3、作业前必须对所使用的钢丝绳、链条、卡环、吊钩、板钩、耳钩等各种吊具和索具进行检查，凡不合格者不得使用。
- 4、对所安装、拆卸部件，应选择合适的吊点和吊挂部位。
- 5、安装过程中发现不符合技术要求的零部件不得安装。
- 6、起重同一个重物时，不得将钢丝绳和链条等混合同时使用于绑扎或吊重物。
- 7、塔尖安装完毕后，必须保证塔身平衡，严禁只上一侧塔臂就下班或离开作业现场。
- 8、拆除和安装塔吊附着前，应先检查附着平台与结构和塔身拉接是否牢固后再上平台作业。
- 9、附着装置在塔身和和建筑物上的框架必须固定牢靠，不得有任何松动。
- 10、顶升前必须检查液压顶升系统各部件连接情况，并调整好爬升架滚轮与塔身的间隙，然后放松电缆。
- 11、在安装、拆卸过程中的任何一个部件发生故障需及时报告，必须由人员修理，严禁自行动手修理。
- 12、顶升到规定自由行走高度时，必须将塔身附着在建筑物上后再继续顶升。
- 13、顶升作业时，必须使塔机处于平衡状态，并将回转部分制动住，严禁旋转臂杆及其他作业。
- 14、塔吊在顶升拆卸时，禁止塔身标准节未安装接牢以前离开现场，不得在牵引平台上停放标准节或把标准节挂在起重钩上就离开现场。

菏泽塔吊-濮阳信德建筑设备租赁-塔吊租赁市场由濮阳市信德建筑设备租赁有限公司提供。“钢管,脚手架,塔吊,吊篮,施工电梯,升降台租赁”选择濮阳市信德建筑设备租赁有限公司，公司位于：濮阳市胡村乡大庙村68号，多年来，信德建筑坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。信德建筑期待成为您的长期合作伙伴！