

# 直臂高空作业车 高空作业车 济宁驰通新能源

产品名称	直臂高空作业车 高空作业车 济宁驰通新能源
公司名称	济宁驰通新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉合路交汇处路北
联系电话	15106745379 15106745379

## 产品详情

### 高空作业车安全操作规程

1. 凡在离坠落基准面2米(含2米)以上的高处中止作业称为"高处作业", 必需采取相应的防坠落平安措施, 才准许作业。
2. 凡身体患病(特别是、心脏病、低血糖、畏高症患者), 严禁从事高处作业。
3. 凡离空中中止高空操作时, 工作前应检查梯子、脚手架和脚踏板能否稳定?高度超越三米以上的必需系平安带, 平安带的栓扎端一定要扎在稳定牢靠的中央。登高作业时工具应放在工具袋里, 避免坠落伤人。
4. 高空作业车在高空下层操作人员, 直臂高空作业车, 应戴好平安帽, 并将周围遮拦好保证交往人平安, 防止火花他人, 或工具零件落下伤人。
5. 高空作业量较大时间较长, 必需搭好稳定的脚手架和辅好踏脚板, 如暂时高空焊补作业时, 所用的梯子上端必需用绳索扎在固定物体上, 严防梯滑坠落事故发作。
6. 高空作业车必需做好高处作业过程中的平安检查, 如发现人的异常行为、物的异常状态, 要及时加以扫除, 使之抵达平安央求, 从而控制高处坠落事故发作。

## 高空作业车十要十不要

### 十要：

- 一、操作人员必须接受操作培训，持证上岗；
- 二、界定安全区域并标识于显眼位置；
- 三、高空作业人员在平台上作业必须佩戴安全防护装置；
- 四、作业前详细检查各部件及防护装置齐全完好，试车合格；
- 五、作业前必须打开安全支撑；
- 六、必须提前制定安全作业计划方案；
- 七、必须按照高空作业升降车图片操作流程正确操作；
- 八、遵循工程现场管理规定安全作业；
- 九、作业中发生异常应立即停机检查；
- 十、工作完毕后，27米高空作业车，必须将高空作业车平台停放在规定位置，并做好设备清洁保养。

### 十不要：

- 一、未达到规定的使用条件禁止作业；
- 二、禁止机械带故障作业；
- 三、周围环境不明禁止作业；
- 四、禁止高空作业车整机非调平状态作业；
- 五、高空作业平台在升降、或起升状态，禁止作业；
- 六、平台臂架以下禁止作业；
- 七、禁止超载超员作业；
- 八、雷雨及风力五级以上天气禁止作业；
- 九、禁止擅自改动设备装置；
- 十、禁止向吊篮外抛弃杂物。

检查轮胎夏季相比其他时节更爆胎，由于空中温度高，轮胎的温度就会高，高空作业车，温度高就会招

致橡胶间分子凝聚力降落，强度降落。假如轮胎橡胶老化，或者遭到了外力，爆胎的概率就会很大。所以检查高空作业车轮胎要检查老化水平和受伤状况。细小的裂纹比拟多，就阐明轮胎老化了，在夏季好能及时换掉。

检查各个液体特别是机油和冷却液。先查看它们的液面高度，看机油的时分能够顺便闻一下气息，有酸臭味阐明机油蜕变了，需求改换。冷却液液面一定要契合规范，升降高空作业车，否则很容易形成水温高的毛病。其次检查它们各自有无渗漏迹象，不论渗油还是渗冷却液，都要及时维修。

直臂高空作业车-高空作业车-济宁驰通新能源([查看](#))由济宁驰通新能源有限公司提供。直臂高空作业车-高空作业车-济宁驰通新能源([查看](#))是济宁驰通新能源有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。