

吨袋拆包机 拆包机 南京亨科源

产品名称	吨袋拆包机 拆包机 南京亨科源
公司名称	南京亨科源自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区中兴路综合楼241室
联系电话	13752888398 13752888398

产品详情

南京寿旺机械设备有限公司针对大袋、小袋、纸袋等袋装物料进行自动或手动卸料。组合式卸料系统又称为：组合式拆包机 组合式拆包站 组合式投料站 组合式倒袋站。产品特点 1) 阻绝卸料时粉尘飞扬； 2) 降低劳动强度； 3) 对环境和操作者起到双重保护作用； 4) 静电。规格：非标产品，根据客户要求定制；材质：304不锈钢，或客户所要求的其他材质；

拆包机工作原理

压块分解机是通过液压柱塞泵向集成油路供油，经过分配手动阀向液压缸传送后，产生动力。压力可以根据实际不同情况调到需要的额定值（额定值大小由压力表显示）。压块分解机通过液压机械手抓挤压分离，并通过多次分解，从而拆解包块。(1)运包：运包由马达通过减速器传到链轮带动皮带运输机转动，拆包机，将陶土、煤粉包立放在皮带运输机上，运到夹包部分。(2)夹包：夹包由马达通过减速器传到链轮带动两对斜齿轮苟，使两根三角皮带将皮带机运来的料包的上端夹住，向拆包机里运行。(3)拆包：在夹包运行过程中，由马达直接带动圆盘铣刀从包的下端剖开，洁净式吨袋拆包机，包中的陶土或煤粉，则落入拆包机中。(4)除尘：在拆包的同时，开动除尘器的马达，将散发出的粉尘抽去

拆包机的维护与保养

- 1 操作者必须熟悉拆包机所用的液压元件、电器元件的作用，熟悉液压系统、电气系统工作原理，掌握系统工作顺序。
- 2、操作者要经常监视系统工作状况，观察工作压力和剪切速度，检查刀片、摩擦圈、导向板等的磨损状况，吨袋拆包机，以保证工作稳定。
- 3 冬季当油液温度低于 10 ° C 时应采取适当措施，提高温度，当油箱内温度高于 70 ° C 时应停止机器运行，油温可从液位计上观测，因为油温过低或过高均对设备运行不利。

吨袋拆包机-拆包机-南京亨科源(查看)由南京亨科源自动化设备有限公司提供。南京亨科源自动化设备有限公司是从事“工业自动化设备，气动元件，电子元器件研发销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。