

东莞黄江液压升降货梯维修服务

产品名称	东莞黄江液压升降货梯维修服务
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	3889.00/台
规格参数	品牌:深圳咏鑫 型号:液压货梯 产地:东莞黄江
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633, 635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

东莞黄江液压升降货梯维修服务，咏鑫升降机优质供应，售后及时。

东莞黄江液压升降货梯维修服务 升降平台的维修方式有很多种，只不过收费标准因升降机械设备损坏程度而定，不少用户因其维修费用放弃到原厂维修，更换并不匹配的零件，加大了设备使用的安全隐患。像升降货梯这样的起重型设备，不能心疼维修成本，否则维修好也只是表面现行，弊大于利，得不偿失。使用者可以使用简易的维修护理方式如： 1、排空液压油，拧紧接头并拔出机油滤清器，清洗完毕后，用压缩空气清洗，然后将其放入罐内并连接管路，用新鲜油代替机油，否则，液压升降系统中的运动部件会加速磨损。拆卸并打开升降阀，用压缩空气将柱塞吹净，然后装入并重新安装。检查所有液压管及接头。管道不得损坏，接头不得松动，所有接头必须拧紧。 2、升降机年底保养，机油质量和机油油位，带动平台运行，在此位置，液压地板应该在箱底40~50mm以上，若液压油呈现暗红，粘砂，应及时更换（32#液压油或46#液压油）。 3、各个部件加润滑油，都可以提高轴承的寿命，检查液压升降机的中间轴、油缸销轴、臂架铰链轴等；在液压系统的任何部分，必须先卸下压力，以避免油压喷射，升降台不会下降等。 4、不要随意调节溢流阀，液压提升系统中的每个元件都在压力下工作。溢流阀的任何调整都有可能導致液压系统的正常运行。在电梯平台下进行检查时，有必要升降电梯平台，以防电梯不掉，非人员不得随意拆卸电器，防止触电及接触不良情况出现。

东莞黄江液压升降货梯维修服务

东莞黄江液压升降货梯维修作为高空作业的常用工具，具有效率高、安全性能好、操作简单等特点，在作业过程中偶尔会碰到故障，为了不耽搁大家的使用，我们应当掌握一些维修小常识，下面就来简单说一下常见的故障有哪些。

液压升降机升高不到设定高度，这种情况要检查油箱内的液压油是否达到标准容量，检查油箱是否漏油，如果液压油不够，请添加32#液压油，这种在五金店都会有。

液压升降机存在静电，导致不上升或者不下降，是因为在接线的时候没有接地线，使液压升降机带静

电导致电箱失灵，可以用铁制品触地即可。

液压升降机只能上升，不能下降：检查电磁阀指示灯是否亮，按电箱上的下降键，如果电磁阀上灯不亮，则检查电磁阀两线是否断路或者松掉。

液压升降机在升降的时候上下颤抖，抖动：检查滑槽内是否有小颗粒，垃圾，滑槽内润滑油是否还有，没有请及时添加否则，长时间磨损导致液压升降机卡住损坏。

阴雨天气不升降，请检查上升电箱面板是否有潮湿：请用电风吹干即可。

升降在起步时能正常上升，升降到一半时不能升降：一种是起动电容损坏，第二种是液压油箱油量不足。

如果油管漏油，检查对接口是否损坏，检查O型密封件是否损坏，更换密封件或者是整体更换对接口。

液压升降机升降自落，升降自升：检查电磁阀内是否有垃圾，如有用汽油清洗或者用风吹掉即可；

不能上升，只能下降：检查行程是否打牢，看上下间隔有没有5mm行程，松下四个行程盖板上的小螺丝，将行程内弹簧复位即可。

液压升降机电源指示灯不亮：检查墙上插座内是否有电源，拖线板及插头线两线是否断路，超过100米以上的请用2.5平方的电源线进行升降作业。