

稳定土搅拌站供应商

产品名称	稳定土搅拌站供应商
公司名称	潍坊市路通机械电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区明湖北路108号
联系电话	17011561777 17011561777

产品详情

拌合站（又称拌和站）是工业建设中用于土建搅拌施工等大型机械的统称。

拌合站用于高等级公路，城市道路、广场、机场的基层稳定土施工。可连续拌和生产不同级配的二灰砾石、石灰稳定土、工业废渣土稳定土成品料。

拌合站细分为稳定土拌合站、水稳拌合站、沥青拌合站、混凝土拌合站等类别。

水稳拌合站专门用来拌合水稳料的，水稳料一般为水泥，粉煤灰，级配碎石。稳定土层料。

首先，每次工作完毕后，搅拌站负责人员应清理保养项目：清理搅拌罐壁内外积灰，卸料口处，搅拌轴及卸料门上的混凝土残物，用水将这些地方冲洗干净，必要时可放入少量的石子和水搅拌数分钟后放出。用水清洗车、附加剂箱及其供系统。冰冻季节，工作结束应放尽水泵、附加剂泵、水箱、附加剂箱，水、附加剂管路中的残留水、附加剂，以防损坏泵及其管路，并启动水泵的附加剂泵运转1-2分钟。

然后是每周的维护保养：手动油泵是否需要加注润滑脂；各润滑点必须进行润滑工作；（注：各润滑点位于搅拌机出料门轴，各储料斗和称量斗门轴，胶带运、机托轮、压轮、滚筒、轴承、传动链条、螺旋轴上、下端轴承及主机大齿轮等处。）检查叶片、刮板、搅拌臂等的磨损情况必要时调整间隙或更换。检查振动器联接螺栓有无松动现象；检查空压机曲轴箱内润滑油质量。必要时进行更换；检查电器中的接触器，中间继电器静动触头是否损坏和烧坏等。

再者是定期检查保养项目检查卸料门的密封间隙，当间隙太大时应进行调整，密封间隙一般在2mm左右。叶片一般在尚可调节（包括转180°后重新调整）的情况下继续使用。当衬板固定沉头螺钉露出衬板表面时应进行更换衬板；检查减速器润滑是否变质，或少于规定要求，必要时加注或更换；检查大齿轮磨损情况；对供水、附加剂系统作检查不得有泄漏现象；配套部件，稳定土搅拌站供应商，如电动、齿轮减速电、气缸、振动器、空气过滤器等按常轨和参照厂家的使用说明书要求进行保养维修；搅拌站设备，半年应保养一次，检查所有螺栓连接部分的可靠性，大修期一般在工作4000小时左右应大修一次。

选购稳定土拌合站时应注意事项：

- 1、对于稳定土拌合站的选择主要从设备的先进性、可靠性、优良性和通用性等几方面进行考虑;
- 2、通过稳定土拌合站施工混凝土的性能标号来选择用什么样的搅拌主机，还应根据可搅拌混凝土物料种类选配配料站及贮料仓;
- 3、通过施工混凝土的任务量及其工期做参数来选择用多大规格的搅拌站;
- 4、在其同类产品之间比较性能与价格，同等价格看质量，同等质量看价格;
- 5、在选择购买稳定土拌合站时，稳定土拌合站应充分考虑施工对象和施工环境的影响，从而保证施工顺利和施工质量。

稳定土搅拌站供应商由潍坊市通用机械有限责任公司提供。“稳定土拌合站,稳定土拌和站,水稳拌合站,水稳拌和站”选择潍坊市通用机械有限责任公司，公司位于：山东省安丘市经济开发区明湖北路108号，多年来，潍坊通用机械坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。潍坊通用机械期待成为您的长期合作伙伴！