

小型扒渣机 恒诺信机械 安陆扒渣机

产品名称	小型扒渣机 恒诺信机械 安陆扒渣机
公司名称	襄阳市恒诺信机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳钻石大道生资市场背后
联系电话	17771010555

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳市恒诺信机械有限公司

2、根据矿洞的实际情况，选择不同的合适的矿用扒渣机，扒渣机厂家，不能什么都刀切。矿洞里的含水量不同，地面凹凸不同，选择扒渣机的行走方式也不同，隧道扒渣机，含水量大的话，要选择履带扒渣机，含水量小，地面凹凸程度大，平巷的话要选择实心胎的扒渣机。

3、配件的使用寿命还跟操作手的熟练度有关。操作熟练的操作手，般对机器比较爱护，有些小毛病的话能及时处理，而些初学者，则容易造成机器配件的损坏。

每个每一次使用扒渣机出渣的客户进行设备选型的时间都很茫然，不知道如何进行出渣设备的合理选择。要使机器设备保持良好的性能和精度，小型扒渣机，延长寿命，就需正确合理地使用设备，安陆扒渣机，在这里忠良机械公司为您介绍几点在选择出渣设备时的注意事项。

一、必须根据自己的矿洞类型、断面大小、坡度、运输车的选用要求选择配置设备：因为矿洞情况不一样，在选择配置机器设备的种类、型号、规格时，应尽量使性能、要求和生产效率符合自己的要求，以便充分发挥其作用。

扒渣机拆卸完成，运输到井下后开始装配。

扒渣机装配步骤。

- 1、装好底盘及配件。
- 2、装输送架、龙门架。把输送架吊起，输送架与底盘架销轴上紧。把升降油缸销轴安上。把11根油管，按钮、灯、电机线安上。
- 3、安装活动架、调节架、液压滚筒。
- 4、把大小臂、挖斗销轴安上，再安装油缸销轴，安装油管。
- 5、把液压油箱安装上，液压油加入油箱。
- 6、试机无误后，把铲口、内侧板螺丝安上。
- 7、安托辊，上皮带，安挡边，调试机器。

小型扒渣机-恒诺信机械(在线咨询)-安陆扒渣机由襄阳市恒诺信机械有限公司提供。襄阳市恒诺信机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。恒诺信机械——您可信赖的朋友，公司地址：湖北襄阳钻石大道生资市场背后，联系人：李玉寻。