

# 钢性KBK起重机厂家 德玛力格 常州钢性KBK起重机

产品名称	钢性KBK起重机厂家 德玛力格 常州钢性KBK起重机
公司名称	德玛力格（济南）起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号
联系电话	13506411155

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德玛力格（济南）起重设备有限公司

搬运方便 简单、安全及可靠的搬运 优异的安装尺寸 可根据客户车间要求定制高的解决方案 - 在有限的区域也是如此 采用模块化系统设计，应用范围广泛（例如起重机小车输送采用带 KBK 双悬挂式单轨吊的锁紧装置）还可用作机械手起重机 - 优秀设计，可用于先进搬运系统。

德玛力格（济南）起重设备有限公司，生产柔性KBK组合式悬挂起重机，刚性KBC组合式悬挂起重机，KBK旋臂吊，钢性KBK起重机价格，铝合金旋臂吊，C型钢，360度旋转龙门吊。我公司的优势在于桁架式结构，较低的维护成本，模块化设计，易于扩展，安装简易，移动轻便，

性能 额定起重量高达 2000 公斤 葫芦装在起重机主梁之间，可da程度提高吊钩行程 通过多个吊架可da程度提高跨度（起重机在两条以上轨道上运行），覆盖大范围的仓储和生产区域 模块化系统设计

KBK轨道电机发出异常噪声还能继续使用吗？

有时候我们的机器用的时间久了会听见噪声，那有异声响动还可以继续运行机器不？KBK轨道电机发出异常噪声，应立即停机，检查电机是否单相运转，或轴承损坏、联轴器轴心不正及"扫膛"等故障，这些

都会使电机有异常响声，不同故障的响声位置及高低和音别不同，单相运转时，整个电机发出有规律忽强忽弱的"嗡嗡"声，而轴承损坏时，会在轴承附近，发出伴随着"咯噔-咯噔"的"嗡嗡"声，常州钢性KBK起重机，而联轴器轴心不正时，或电机轻微扫膛，整个电机发出极高的"嗡嗡"声，钢性KBK起重机哪家好，并不时伴随着尖锐刺耳的声音，总之，应根据噪声的不同，找出故障，进行逐项检修，恢复电机正常性能，当电机故障未处理时，禁止使用葫芦。

1.塔机驱动小车到臂根并拆卸配重。

2.拆下臂杆。动臂的拆卸须在动臂末端增加8吨汽车起重机，并在动臂根部附近增加16吨汽车起重机。两台起重机共同工作，使动臂倾斜至适当角度。启动提升机构，并预先拧紧绕过塔轮滑轮组的起重钢丝绳。使塔顶的拉杆销不承受拉力，然后敲下销。然后将杠杆和塔顶皮带轮悬挂在动臂顶部并固定。要求操作员系上安全带。

3.将动臂调节至水平状态，并使两辆汽车起重机的吊索保持垂直。16吨汽车起重机应正确拧紧钢丝绳吊索。目的是使动臂的动臂根销不能承受水平和垂直力。在臂根和塔顶之间安装钢丝绳安全环。敲下销钉时，在此操作过程中，钢性KBK起重机厂家，工作人员须配备大安全带，并在大调整期间防止动臂提升臂突然弹出，挤压或撞击。敲击销钉的工具经常被销钉孔卡住，并且无法降低动臂。操作时请注意这一点。

4.敲掉动臂的两个销钉后，快速卸下安全环，并且两个吊车协调地将动臂提升到地面。

5.用16吨的汽车在平衡臂所定义的四个悬挂点处抬起，使平衡臂倾斜至适当的角度，并拉下拉杆的销钉。操作员应系上安全塔带并系上安全带，并注意不要缠住杠杆或平衡臂上的任何物体。吊绳应用5t的钩环锁在吊钩下方，以防止其移位。

6.放下拉杆，使平衡臂回到水平状态。

7.在平衡臂根部和塔架头之间安装钢丝绳安全环。

8.调整平衡臂的根销。操作员应系上安全带，并防止平衡臂突然弹起或受伤。

9.松开安全环，并将平衡臂提升到地面。

10.拆卸动臂和拉杆。拆卸拉杆时，请先固定拉杆，以防止拉杆滑落并碰到脚。

11.拆卸塔头、回转支承、塔身节与爬升套架。至此，塔机拆卸完毕。

钢性KBK起重机厂家-德玛力格-常州钢性KBK起重机由德玛力格（济南）起重设备有限公司提供。德玛力格（济南）起重设备有限公司是山东 济南 ,工程、建筑起重机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在德玛力格领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创德玛力格更加美好的未来。