

温度传感器定制 深圳温度传感器 广东至敏电子公司

产品名称	温度传感器定制 深圳温度传感器 广东至敏电子公司
公司名称	广东至敏电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇大沙村鑫水盛工业园A栋二楼
联系电话	13794886711 13794886711

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东至敏电子有限公司

在智能水杯内，置入开关模块、小电池、单片机、NTC温度传感器、液晶显示板，温度传感器定制，开关模块、液晶显示板和NTC温度传感器均与单片机电连接，且单片机、液晶显示板、NTC温度传感器均通过小电池供电，深圳温度传感器，通过NTC温度传感器能够探测杯体内水的温度，然后NTC温度传感器发信号给单片机，单片机控制液晶显示板显示杯子里面水的温度，使用者可以直观地看到水的温度。
温度传感器

温度传感器在安装和使用时，应当注意以下事项方可保证佳测量效果：热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场，热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内，当用热电偶测量管内气体温度时，必须使热电偶逆着流速方向安装，而且充分与气体接触。

绝缘变差而引入的误差

如热电偶绝缘了，保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良，在高温下更为严重，这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰，由此引起的误差有时可达上百度。

温度传感器检定标准技术及指标：

- 1、测量准确度：0.01级;分辨率0.1uV和0.1mV；
- 2、扫描开关寄生电势：0.4μV；

温度传感器

室内盘管NTC温度传感器室内盘管制冷过冷（低于+3℃）保护检测、制冷缺氟检测；制热防冷风吹出、过热保护检测。空调制冷30分钟自动检查室内盘管的温度，若降温达不到20℃则自动诊断为缺氟而保护。若因某些原因室内盘管温度降到+3℃以下防结霜也停机（过冷）制热时室内盘管温度低于32℃内风机不吹风（防冷风），高于52℃外风机停转，高于58℃压缩机停转（过热）；有的空调制热自动控制内风机风速；有的空调自动切换电辅热变频空调转速控制等。

温度传感器定制-深圳温度传感器-广东至敏电子公司(查看)由广东至敏电子有限公司提供。广东至敏电子有限公司位于东莞市大岭山镇大沙村鑫水盛工业园A栋二楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前至敏电子在电阻器中享有良好的声誉。至敏电子取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。至敏电子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。