

徐工集团小型压路机 1吨压路机 双钢轮压路机 假一赔十

| | |
|------|-----------------------------------------------------|
| 产品名称 | 徐工集团小型压路机 1吨压路机 双钢轮压路机 假一赔十 |
| 公司名称 | 山东徐工路恒机械有限公司 |
| 价格 | 38000.00/台 |
| 规格参数 | 驱动方式:液压双驱 发动机型号:常发CF186FAE 功率/转速:6.6/3600kW/r |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1103 |
| 联系电话 | 15052096639 |

产品详情

XMR110双钢轮振动压路机

主要特点：全轮驱动 无级变速 爬坡能力强

适用范围：适用于沥青表面及砾石、砂土等材料的压实，尤其适用于路缘、沟槽基础、管道回填、草坪及小型场地的压实作业。

产品配置参数：

| | |
|------|---------|
| 产品型号 | XMR110 |
| 工作质量 | 1100kg |
| 行驶速度 | 0-8km/h |
| 爬坡能力 | 30% |
| 振动频率 | 70Hz |
| 振幅 | 0.5mm |
| 激振力 | 30Kn |

| | |
|--------|-----------------------|
| 压实宽度 | 700mm |
| 驱动方式 | 液压双驱 |
| 发动机型号 | 常发CF186FAE/可选GX390汽油机 |
| 功率/转速 | 6.6/3600kW/rpm |
| 燃油箱 | 5.5L |
| 液压油箱 | 35L |
| 洒水箱 | 57L |
| 整机外形尺寸 | 2100x 860x2070mm |

怎样正确利用全液压压路机行驶作业

怎样正确利用全液压压路机行驶作业

全液压压路机的行驶非常的便利，小巧，轻便，可以很好的利用自身的身形更好地行驶作业。在行驶全液压压路机的过程中我们会遇到各种的问题，对于这些问题我们应该怎样正确去解决，从而正确的利用全液压压路机行驶作业。

一、两台同行

我们全液压压路机在两台同时进行行驶碾压的作业时，需要注意的是，两台全液压压路机之间的距离一定要保持好，控制在3米以上。在遇到坡路的情况下，不能进行纵队行驶，以免造成制动失灵或者溜坡事故。

第二、轮胎的检查

我们在使用全液压压路机行驶作业的时候，轮胎一定要进行检查，运用轮胎压路时，我们要确保轮胎的气体是正常值，同时余姚注意的是，轮胎之间是否有石块，或者其它的杂物夹杂在轮胎之间，从而影响正常的作业。

第三、行驶过程中不加油

我们在行驶的过程中会发生很多的突发状况，比如某个地方坏了，或者没有油了，这个时候一定要注意在行驶的过程中，1吨全液压压路机厂家，一定不要进行修理和加油。如果是机械底部坏了需要进行及时的维修，我应该将内燃机熄火，用制动器制动机械，并楔住滚轮，全液压压路机，以免发生危险事故。

第四、停放

我们全液压压路机的停放问题，应该选择一个平坦，安全的地方，3吨全液压压路机，千万不要停放在斜坡上，如果不得不停放在斜坡上，一定要提前打好木桩，以免溜坡。冬季容易与地面结冰，这个时候需要木板隔离地面。

我们在行驶全液压压路机的时候会遇到很多的困难，正确的行驶，学会这些，给我们的行驶带来了安全