

5L 弘泰 微电脑5L 50 (ml)

产品名称	5L 弘泰 微电脑5L 50 (ml)
公司名称	湖北省枣阳市奔鹿食品机械有限公司
价格	210.00/个
规格参数	品牌:弘泰 型号:微电脑5L 容量:50 (ml)
公司地址	中国 河南 南阳市宛城区 南关15号
联系电话	86 0377 18738798590 18738798590

产品详情

品牌	弘泰	型号	微电脑5L
容量	50 (ml)	材质	不锈钢
规格	5L	包装	彩盒
产地	浙江	风格	中式
功能	保温	贸易属性	内贸
重量	5	产品类别	压力锅

陈小艺代言

世林电器厂旗下有奥贝斯牌，双菱牌，弘泰牌，电饼铛及其电压力锅，本店全权代理，诚招全国及县市代理商联系电话115857981158型号

90db-08a(机械型)

功率1000w,容量5.0l

电源:220v~50hz

口径22cm工作压力0-8kpa

包装尺寸:315*315*340(mm)

毛重:5.6kg

由中国太平洋保险公司承担产品责任保险.

电压力锅

集合了压力锅，电饭锅，焖烧锅的优点于一体，并弥补了众锅的不足，结构先进，造型新颖，具有安全可靠，功能齐全，操作方便，省时节电，营养烹调等特点，是现代家庭理想的炊具，也是压力锅电饼锅焖烧锅升级换代的产品。

prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"

1. 具有煮饭，煲粥，炖汤，焖烧等烹调功能。
2. 具有预置定时功能，设定时间后自动倒计时，当倒计时完成，自动启动加热原程序工作。
3. 省时节电，热效率高，煮饭比电饭锅省25%，省时40%以上，能适应高原地区使用。
4. 全密封烹调，食物营养保存率高，原汁原味，饭质松软可口。
5. 不粘内锅，不粘食物，清洗方便。不锈钢锅盖，内胆，经久耐用。
6. 设有如下可靠安全保护装置：

设有开合盖，安全装置，确保锅盖与锅体扣合不到位不能上压，锅内有气压不能开盖。

设有限压保护装置，当锅内控温、控压失灵，锅内压力升到极限压力值时，限压排气阀自动排气限压。

设有安全卸压保护装置，当限压保护装置失灵，锅内压力升到极限压力值时，锅盖周边自动排气卸压不会发生爆锅现象。

设有限温保护装置，当内锅空烧或内锅超过设定温度时，自动切断电源。

设有超温保护装置，当锅内温度升到极限温度时，自动切断电源。

设有防堵安全装置，防止食物堵塞过滤网，保证排气顺畅。

设有压力控制安全装置，保证使用过程中如超出设定的压力范围时，自动切断电源，使压力稳定在安全的压力范围内使用。

使用方法：

1. 开盖：先用手握紧锅盖手柄，顺时针方向旋转锅盖至限位边，然后向上提起锅盖。
2. 取出内锅，将食物和水放水内锅中。食物和水不得超过内锅高度的4/5；煮易膨胀的食物时不得超过内锅高度的3/5；食物和水不得少于内锅高度的5/1。
3. 将内锅放入内胆内：放入前先把内锅底部及发热盘抹干净，内胆内及发热盘表面不得放入杂物；放入内锅后，左右轻轻旋转，保持内锅底部与发热盘接触良好。

4. 合盖

检查密封圈是否已完全嵌入支撑盖。

用手左右旋转一下支撑盖，使它自由均匀放置在锅盖内。

手握锅盖手柄，平放至限位边，然后逆时针旋转锅盖至扣合位置，并听到“咔嚓”扣合声。

5. 放置好限压排气阀，并检查浮子是否落下（未加热工作前浮子阀是落下的）。

烹饪指南设定时间

prefix = v ns = "urn:schema s-microsoft- com:vml"内锅容量	5/1	2/5	3/5	4/5
时间 (分钟)				
食物				
煮饭	18	20	25	32
鸡, 排骨	25	30	35	40
粥	28	35	40	45
羊汤, 骨汤	35	40	45	55
牛脯, 蹄筋, 豆类	40	45	55	60

用户可根据食物, 个人口味及烹饪经验, 适当调整时间。

将定时器旋钮顺时针方向旋转至对应刻度, 加热灯亮, 开始通电加热, 记时开始, 旋钮逆时针方向倒转。

一键通操作范例:

接通电源, 显示器显示“0.0”。

调置参数及启动。

设定预置预约时间(如果不要预置定时, 省去此步骤)。按一下预约键, 显示器递增半小时, 预约键循环设置, 可设定预置定时最长24小时。

根据烹调食物选择菜单键, 并按一下所选菜单键(如须煮饭按一下煮饭键)预约灯亮, 所选择菜单工作指示灯亮。

如果设置了预约时间, 则显示器开始以每半小时递减, 当倒计时完成, 显示器显示“0.0”, 定时灯熄灭, 开始

加热.

如果没有设定预置预约时间,直接按菜单键后,则所选择菜单工作指示灯亮,开始加热.

当完成加热及保压过程,蜂鸣器响3声,工作指示灯熄灭,保温指示灯点亮,显示屏显示 " b " 转入保温状态.

在设置参数或在工作过程中,按一下保温/取消键,取消设置及工作状态.

在待机状态时,按一下保温/取消键,保温指示灯亮,进入保温状态,再按一下,保温指示灯熄灭,取消保温状态进入待机.

椭圆形彩屏操作范例:

接通电源,蜂鸣器响,进入待机状态.按 " 保温 " 键可立即进入保温状态,且有保温记时功能.

在待机状态下,直接根据所烹调的食物按下所对应的按键即可.此时该按键上方的指示灯点亮,显示屏上的彩色色带跳动.直接按蒸鸡即可.则开始烹调.

调整保压时间(此项根据个人口味及食物的容量来确定时间).例煲2/5容易的排骨,电脑默认保压时间为20分钟(所有功能都有默认的保压时间),如果您需要排骨不要那么烂,也是直接按调压键,减少保压时间.注:调压时间是循环的.

例:早上8:00上班,设定中午下班后就吃饭(其中的时间为4小时,其操作如下:

在待机状态下,按 " 预约 " 键,此时,显示屏上的 " 预约 " 灯亮,预约时间为默认的30分钟,连续按 " 预约 " 键,知道时间显示为04.00为止.

接着根据你所烹调的食物选择所对应的菜单,直接按下此菜单按键即可.

烹饪结束后自动进入保温状态,蜂鸣器响六声,低温灯亮;且自动转入保温记时.

请勿连续保温12小时以上.

转入保温状态后再保温10分钟左右,米饭口感会更好;

8.开盖取用食物.

将限压排气阀到排气位置排气,直到浮子阀落下.

一旦锅内产生气压,浮子阀会上升,并将锅盖锁住;此时压力锅将无法打开.

* 烹饪过程中,如限压排气阀位置未放好,限压排气阀会自动排气,请将限压排气阀位置拨正

用手握紧锅盖手柄,顺时针方向旋转锅盖至限位边,然后向上提起锅盖,即可取用.

六.清洁方法

1.清洗前请先拨下电源插头.

2.用抹布将锅体擦干净.禁止将锅体浸在水中清洗或用水喷淋.

3.将集水盒拆下清洗,用湿毛巾将上座擦拭干净.

4.用水清洗锅盖内侧,包括:密封圈,限压阀,防堵罩,排气管,浮子阀,然后用抹布擦干净.

5.用海绵或非金属软刷清洗内锅,然后用抹布擦干

弘泰电压力锅 5l电脑型

型号：电脑08c 容量：5l电压：220v

频率：60hz 功率：1000w

主要烹饪功能:

快速煮（饭）；煲（普通粥、豆汤、排骨汤等）；炖（蹄筋、牛腩、无水鸡等）、焖（油焖笋、红烧肉、卤牛肉）、蒸（鱼、肉、蛋等）

唯我独蒸功能让您更方便！！双道喷漆，使用更方便！

加厚铝合金原装内胆,超强寿命.

电压力锅具有七重安全保护装置设有开、合盖安全装置锅盖与锅体扣合不到位，锅内不能上压，锅内有气压，不能开盖。设有防堵塞安全装置防止食物堵塞排气通道，保证排气顺畅。设有限压安全装置锅内控压（控温）失灵，超过最大工作压力，上升到限压值时，限压放气阀自动排气限压。设有压力安全装置在使用时当锅内压力达到设定的压力时，自动断开电源，使锅内压力保持在安全的压力范围。设有安全泄压装置限压安全装置失灵，锅内升到极限压值时，泄压装置起作用,锅盖周边自动排气泄压,确保不会发生爆锅意外现象。设有限温安全装置内锅空烧或超过设定温度时，自动切断电源。设有超温安全装置锅内温度升高到极限时，自动切断电源。设有高温定装置当内胆处于干烧状态时，温控开关自动切断电源，停止加热。