

# 能美FRR28ZZ-SLA/FRR28ZZ-SL1输入输出模块

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 能美FRR28ZZ-SLA/FRR28ZZ-SL1输入输出模块  |
| 公司名称 | 盐城众安消防设备有限公司                     |
| 价格   | .00/件                            |
| 规格参数 | 品牌:能美<br>型号:FRR28ZZ-SL1<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 盐城市嘉元广场东区幢北1518室                 |
| 联系电话 | 0515-88779233 18962006835        |

## 产品详情

能美FRR28ZZ-SLA/FRR28ZZ-SL1输入输出模块

### 一、概述

FRR28ZZ-SLA输入/输出模块内置微处理器，逻辑控制单元及一个输出单元，设定独立的地址，参加系统编程联动。输出端口输出DC24V电压和2A以下电流。

可通过地址设定器设定地址码，无论连接在系统的任何部位都具有唯一的地址。

### 二、FRR28ZZ-SLA输入/输出模块技术参数

型号：FRR28ZZ-SLA

名称：输入/输出模块

品牌：能美

总线额定：电压DC24V，电流0.25mA

回路额定：PDC-PD：DC24V，电流大2A

回路数/地址数：1回路/1地址

可连接终端：警铃如FBM023Z-D，声光报警器FZF0102NS，其他终端设备

终端器：ZDQ001

可能连接的控制器：R23Z系统

使用温度范围：-20 ~+50

主要材质：ABS/聚碳酸酯系树脂（白灰色）

尺寸：64.0mm × 94.0mm × 35.8mm

执行标准：GB 16806-2006

3C证书编号：Z2012081801000644

### 三、FRR28ZZ-SLA输入/输出模块接线图

FRR28ZZ-SLA输入/输出模块接线端子图

S+、S-：总线

PDC、PD：终端用电源

FRR28ZZ-SLA输入/输出模块接线图：

FRR28ZZ-SLA输入/输出模块接线图

与警铃连接时

与其他终端设备连接时

（1）端子S+连接主信号线S+，端子S-连接主信号线S-。

（2）在模块和终端设备之间，连接终端器ZDQ001。