

# 新风机厂家 龙岩新风机 福州每日新新风设备

产品名称	新风机厂家 龙岩新风机 福州每日新新风设备
公司名称	福州每日新环保技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市台江区八一七路群升国际A区511室
联系电话	13559111710

## 产品详情

### 全热交换器安装 全热交换器的安装步骤

- 1.安装之前 检查所有零部件是否齐全，断开所有电源以免发生触电事故，仔细阅读安装说明书，确定好要安装的位置等等，做好安全措施。
- 2.本体的安装 请将附属品风口安装在风口上，使用25系列附属螺钉12个，新风机厂家，安装一个风口用3个螺钉，50系列有24个，安装一个风口用6个螺钉。一共要安装4根吊装螺栓，要注意适当调整吊装螺栓长度，以确保本体下面与天花板之间的空间在25mm以上，本体上面与吊装螺栓的安装面之间的空间在20mm以上。
- 3.把本体的吊装部件安装到吊装螺栓上 请一定要保证室外的方向无误，一定不要颠倒上下安装，固定好螺母、垫圈。将本体水平安装，将风道插入各接续口，龙岩新风机，并用胶带密封好。进行风道施工时，请不要用手碰到风机，与室外侧连接的管道，安装时要与室外倾斜，防止雨水入侵。与室外连接的管道，新风机品牌，外壁一定要做好保温处理。

在应用窗式新风系统时只是把握操作方法依然不是充足的，如果我们不对它开展维护保养，在应用一段时间后，你所吸气到的就是与外部一样的污秽气体。人们必须6个月上下拆换或清理过滤网，新风机安装，不然粘附在上面的尘土会大幅度消弱过滤网的清洁工作能力。当你所在的地区雾霾天气情况严重，那麽1-3个月就需要拆换或清理一次过滤网，进而确保家用窗式新风系统的一切正常运行。

### 中央新风系统的分类有哪些？

#### 单向流中央新风系统

单向流系统即“强制排风，自然进风”系统。以住宅为例：排风口安装在厨房、卫生间等污浊空气聚集的地方，污浊空气通过排风机集中排至室外。使室内产生负压，在其作用下，需要保持室内清新的卧室、客厅窗户的上方安装自平衡进风口，新鲜空气通过自平衡进风口处理后流入室内。

这种系统的优点是：避免了di一种新风系统带有的新风管道污染问题，可按需通风，隔尘土，抗风压、防蚊虫，低成本，低运行费用，隐藏式安装，不影响内部空间的使用；同时，可更换的过滤膜和消音套，延长电机寿命更清洁。

缺点是：室内能量损失随着新风换气量大小而变。

新风机厂家-龙岩新风机-福州每日新新风设备(查看)由福州每日新环保技术有限公司提供。福州每日新环保技术有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！