

铸铁、钢制伸缩器金属软管

产品名称	铸铁、钢制伸缩器金属软管
公司名称	李元东（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	产地:巩义 品牌:先锋 规格:DN65-2400
公司地址	中国 重庆 重庆市九龙坡区 云湖路3号光华机电城
联系电话	86-023-88164638 15123295084

产品详情

产地	巩义	品牌	先锋
规格	DN65-2400	材质	铸铁、碳钢
型号	SSQ/SF	适用范围	水

1. 该产品为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了极大方便，给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。

2. 该产品内管材分为铸铁（ht）、镀锌（dx）和钢制（sf）三种。工作压力分pn6、pn10、pn16三种。3. 安装前须松开压盘螺栓，将该产品拉至安装长度，然后用对角法拧紧，切勿压偏，如架空使用，两端须安装相应的固定支架。4. 法兰连接采用gb4216.3 - 4126.5标准。5.

如选用其它规格可另行生产。伸缩器连接方式：

法兰连接、焊接两种，直埋式伸缩器（非地沟、设井安装时）一般采用焊接。伸缩器安装注意事项：

1、伸缩器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求。2、对带内套筒的伸缩器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，铰链型伸缩器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。3、需要进行“冷紧”的伸缩器，预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。4、严禁用伸缩器变形的方法来调整管道的安装超差，以免影响伸缩器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。5、安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳表面，不允许波壳受到其它机械损伤。6、管系安装完毕后，应尽快拆除波伸缩器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定位置，使管系在环境条件下有充分的补偿能力。

7、伸缩器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。8、水压试验时，应对装有伸缩器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的伸缩器及其连接管路，要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25ppm。