

隔膜泵 气动隔膜泵 博耐泵业

产品名称	隔膜泵 气动隔膜泵 博耐泵业
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

产品详情

化工行业一般选用四氟不锈钢气动隔膜泵，氟塑料气动隔膜泵的多.四氟不锈钢气动隔膜泵是一种新型输送机械，是目前国内*新颖的一种泵类。采用空气压缩机压缩空气为动力源，隔膜泵，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、的液体，均能予以抽光吸尽。博耐泵业目前四氟不锈钢隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯。以满足不同用户的需要。QBK四氟气动隔膜泵是博耐开发的第三代气动隔膜泵，具有使用寿命长，不会停顿等优点，它既能抽送流动的液体，气动隔膜泵，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。

隔膜泵

很多牵引式果园打药机都用的是隔膜泵，隔膜泵是打药机的主要部件，今天就跟大家分享隔膜泵的使用操作步骤，以便拥有牵引式打药机的用户更好的使用机器。使用了隔膜泵的牵引式果园打药机下面我们来了解具体的操作步骤：1，新泵使用前应从油杯处加足规定牌号的清洁润滑油，每次使用前均应检查泵内润滑油是否充足。2，如果气温很低，应检查泵内是否有结冰，如有结冰需将冰融化后方可启动。3，检查与泵相连的各个接头管道是否可靠无泄漏。4，为了使泵迅速启动先将调压阀中减压手柄扳在无压状态然后启动。5，使用等化学物品时应仔细阅读化学物品说明书采用合理的步骤避免对操作者的危害，避免对环境的破坏。6，喷洒必须穿戴防护用品，并尽可能的顺风喷洒，避免等危害。7，泵的压力及转速不能超过工作压力。8，开机和停机前需将压力手柄调到无压状态，等机器运行稳定后再加压。9，每次工作结束后，为防止机具腐蚀需用清水继续运行数分钟，以清洗水泵和管道，并排空泵内残余积水，特别是冬天应防止泵内积水。10，泵内润滑油应每300小时更换一次。

选用防爆电动隔膜泵的主要部件是隔膜.正确选用隔膜可以达到事半功倍的目的，用户订货时须

注明输送介质的性质，以便出厂时配备不同隔膜，一般隔膜有下列几种：1.丁晴隔膜；主要用于耐油场合。2.氯丁橡胶5031#深圳博耐定制，主要用于耐各种酸类、碱类。3.氟橡胶6021#深圳博耐定制，主要用于高温150℃，气动双隔膜泵，耐甲苯耐腐蚀，但价格比其它隔膜高。4.食品橡胶，专用于食品饮料的输送。

防爆电动隔膜泵注意事项：

- 1.防爆电动隔膜泵出口严禁安装阀门，如必需装阀门；要在出口安装安全阀门，工作压力不得超过4公斤，以免造成损失。
- 2.应及时加油，电动隔膜泵，保持润滑系统正常运转。
- 3.防爆电动隔膜泵在使用中环境温度应小于40℃、电机温度不得超过75℃。
- 4.被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内。
- 5.对于输送液体为易沉淀结晶的介质时，使用后应及时清洗排净防爆电动隔膜泵内积物，以免再开时损坏。

隔膜泵-气动隔膜泵-博耐泵业(诚信商家)由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！