

广华电热棉料热敷电热片针刺棉加热保暖片无纺布发热片

产品名称	广华电热棉料热敷电热片针刺棉加热保暖片无纺布发热片
公司名称	广西都安广华电热技术有限公司
价格	60.00/片
规格参数	广华电热:无纺布发热片 尺寸:40CM*50CM
公司地址	广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县安阳镇巴谭社区大巴独二队7号（注册地址）
联系电话	13410666975

产品详情

9档位调温无纺布发热片针刺棉加热片棉料电热片保暖保温加温片

电压：220v

材料：棉料无纺布+碳纤维发热线

温度说明：裸露在空气中，加热片表面温度45度左右；覆盖物下，长时间通电，发热片表面温度终为90度，因为发热片内部安装有90度过热保护器，保护器感应到90度会自动控温！使用过程中没有90度哦，90度指的是覆盖物下长时间通电的终温度！

9档位无极调温：任意旋转式调节温度！

产品优点：

无纺布加热片任意折叠弯曲、不怕压，非常耐用！升温效果好，加热片内部有90度过热保护器、避免温度过高产生火灾危险！9档位无极调温，可以调节90度之内温度，更方便！

产品缺点：

- 1、发热片温度低，裸露空气中，用手摸，只是温热温热，并不烫手！发热片在覆盖物下，长时间通电，用手摸覆盖物和发热片之间，才会热乎乎的，有烫手的感觉！寒冷的冬天发热片的温度会比夏天的时候温度低！
- 2、白色易脏，遇水布料会湿润，但是不会漏电，因为发热片内部的发热体有绝缘外皮！
- 3、调温开关没有温度显示功能，调节温度只是大概的旋转式调温，温度并不准确，只是一个大概的调节

，觉得温度偏高，就调低一点，觉得低了，就调升一点，跟电热毯的调温开关是一个道理！

安全保护：

1：加热片内部安装有90度过热保护器，当保护器感应到90度，会自动停电，温度低于90度又自动通电，自动控温在90度左右正负5度范围！

2：发热体是碳纤维远红外发热线，碳纤维是一种高电阻的半导体，通电过程，用手摸无绝缘外皮的碳纤维发热丝，不会触电，何况发热线有硅胶绝缘外皮保护！

产品适用于：

各种理疗温敷、保健热敷、电热保温、加热升温、保暖加温！

拔插式9档位调温90度过热保护发热片使用说明：

1、发热片上的小插头和调温开关线上的配套插头插紧，不插紧会打火花的哦

2、安全装置：发热片内部安装有90度保护器，保护器感应到90度自动停电，温度低于90度自动通电，自动控温在90度左右，使用过程中温度高了，请及时将调温开关调节到低档位，比如：5档或4档！

3、90度过热保护器在发热片内部，电源线出线口位置，用手摸有凸出的一个小小的东西，就是了！

4、使用者离开发热片之前，请将电源关掉；调温开关不能随意丢在正在发热的发热片上，更不能覆盖在正在发热的发热片下，调温开关并不耐温！

5、调温开关的1档、2档就是关的，是没有温度的，3档开始有一点温度，4档位--5档位—6档位温度就适中，9档位和位就是相当于没有控温，温度会一直上到发热片高功率的温度，7档位--8档位的温度也偏高，也需要小心使用，档位并不是指的多少度，因为发热片的功率不同，档位的温度也不同，需要多少度，靠使用者次使用自己感觉，观察之后，知道什么档位的温度合适，以后直接打开这个档位即可！

30cm乘各种长度可以根据您的需求定制尺寸。