

## 注浆机堵漏过程

产品名称	注浆机堵漏过程
公司名称	任县恒鑫机械制造厂
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	中国河北邢台任县天口乡于盟庄村
联系电话	0319 - 13933727353 13933727353

## 产品详情

当地基或者墙面出现漏水的时候，可以用注浆机来进行补漏，那么注浆机补漏的步骤有哪些呢？

- 1、先检查漏水部位，找准漏水点，清理渗漏部位附近的污物，以备注浆。
- 2、在漏水部位打注浆孔，深层裂缝可钻斜孔，一般孔距为20—30厘米。
- 3、埋嘴封缝，埋设好注浆止水针头，用快干水泥封闭。
- 4、进行注浆，根据渗漏部位具体情况，确定注浆压力、注浆量，用高压注浆机将聚氨酯注浆液注入裂缝，当邻孔出现纯浆液液时，移至邻孔，直到规定压力下注浆压不进为止，随即关闭阀门。
- 5、后期检查，72小时后观察漏水部位是否有渗漏现象，无渗水现象将注浆止水针头折断，用快干水泥将基面封闭、抹平，完成防水堵漏。