

本溪负载箱出租---本溪高压负载箱租赁厂家

产品名称	本溪负载箱出租---本溪高压负载箱租赁厂家
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

本溪负载箱出租---本溪高压负载箱租赁厂家供静音发电机出租、柴油发电机出租、应急发电车出租等业务。。

负载箱是通过多种方式模拟加载设备来检测电力系统是否存在故障和瑕疵的测试系统，是发电机组和蓄电池组必要的检测设备之一。本溪负载箱出租---本溪高压负载箱租赁厂家

负载箱（也称“LOADBANK”）是一种电源检测设备，主要是对发电机、不间断电源（ups）、电力传输设备进行负载检测及维护，是发电机组与UPS不间断电源周期性测试、维护保养工具设备。然而，面对高昂负载的费用，很多用户只能望而兴叹。

对负载箱的定期维护保养工作是一种有计划的预防性检查，检查的手段除人的感官以外，还要有一定的检查工具和仪器，按定期检查计划，定期检查有人又称为定期点检；负载箱还应进行精度检查，以确定设备实际精度的优劣程度，在负载箱的运行维护中，运行维护手册起着极其重要的作用，因此，就必须要平时多进行维护和保养工作。

本溪负载箱出租---本溪高压负载箱租赁厂家

注意事项本溪负载箱出租---本溪高压负载箱租赁厂家

使用本机（负载箱）前请仔细阅读说明书，按照正确的方法进行操作，并妥善保管说明书，以备参考。因技术升级需要，*终产品的外观、功能可能与说明书中的图示、描述不同，请以实物为准。说明书中标有“危险”的段落为重要警告，标有“注意”的段落为一般警告，标有“说明”的段落为参考建议或用法举例，请仔细阅读并引起重视。使用本机时应严格遵守相关安全操作规程，并完整阅读本章的各项注意事项，保证人员和设备的安全。因未遵守注意事项而导致的事故，后果由操作者自行承担。

本机需在安全、整洁、干燥、温度适中的环境中存放，存放时应将所有防护门关闭并锁紧，并用防雨

罩遮盖，做到防水、防尘，避免本机内部受潮。本溪负载箱出租---本溪高压负载箱租赁厂家 潮湿状态下严禁工作！如遇阴雨天后，或工作现场有积水时，须将积水清扫干净，并在不连接测试电缆的状态下，只让本机风机运转，清除机箱内潮气，确认所有元件干燥后，再进行工作。 本机应在无腐蚀性、酸性、碱性、易燃易爆等危险物品的环境中运行，使用前须仔细检查本机是否完好，如发现有积水、积尘，须先清洁干净，再投入使用。 本机应选择在平整、洁净、干燥、通风良好、温度适中的空旷场地进行工作，在设备进/出风口前3-5米内应无障碍物。 本机工作时，必须避免烈日、雷电、下雨、积水、震动、逆风等不安全环境，以免损坏设备。 如本机出厂时配有线缆、插头或其他配件，则工作时须使用原厂配件。使用不兼容的配件会损坏设备。 负载电源输入、工作电源输入及接地等接线端子与系统安全密切相关，未正确连接之前，严禁为本机通电。本溪负载箱出租---本溪高压负载箱租赁厂家 本机通电后，不可触碰机器内部元件或任何可能导电的物体。严禁带电拆装、插拔各种线缆、配件，以免人员触电或设备损毁。 加载后，请勿改变控制方式选择开关的状态，以免失去对负载的控制。 工作结束后，须让风机继续运行约3-5分钟，待机箱内余热散尽后再关机。 关机后，须拆除各种线缆，并关闭所有保护门，使本机恢复存放状

为各大工程项目提供应急发电，拥有专业操作人员和维护、维修的技师队伍。我们将依托雄厚的实力，精湛的技术，专业的服务，以较低的市场价格，为广大客户提供优质的服务，可靠的电力供应服务。

本溪负载箱出租---本溪高压负载箱租赁厂家

发电机组广泛应用于工程施工、国防、邮电通讯、水利排涝、防汛抢险及灌溉等没有电源的地方作为电力供应；或者停电时作为应急电源；或者不能断电的厂矿、企业、事业等单位作为备用电源。特别是野外施工如围垦施工、冲塘机作业，需要大容量电源，发电机组得到了普遍的应用。