

深圳光明升高叉车维修

产品名称	深圳光明升高叉车维修
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	260.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:CTY 产地:深圳光明
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633, 635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

深圳光明升高叉车维修，手动液压升高叉车，电动升高叉车故障维修和排除，深圳咏鑫升降机厂家销售和售后，及时服务，品质保证！

深圳光明升高叉车维修升不起来的原因和维修方法：

- 1、 阀杆与阀体之间磨损间隙过大多路换向阀升降倾杆上有三个凹槽。沟槽与油路联合体可以连接或切断油路，修改任务制定。分配阀阀杆与阀体间隙很小，漏油很少。因此，液压缸的落地或倾斜很小，不影响任务。但是，当磨损间隙过大时，在任务泵的压力作用下，液压油会在连接回油管道或溢洪道的任务管道中形成油液，并自动返回油箱。如果出现播音器，由于分配阀使用寿命长或油不干净，阀杆和阀体的磨损会减缓，接头密封面会被破坏，导致漏油。修理时，如果阀杆磨损较轻，可采用镀铬抛光；如果阀杆磨损严重，则更换需求。
- 2、 锥阀磨损锥阀用于避免油液倒流。若锥阀磨损，油道关闭不严，则会使液压油回流，使系统生效。修缮时，应对其进研磨或交换。消弭回流。
- 3、 阀体渗漏油阀杆与阀体的密封靠O型密封圈来完成，若密封圈老化或保护，在系统压力感化下液压油会顺着阀杆流出，以致阀体渗漏油。解除此毛病只需交换O形密封圈即可。
- 4、 油的纯度不够拆下油缸，清除底板内空与直径7钢球接触面杂质。手动液压堆高车油缸采用高精密研磨管，进口油封，一体式阀芯，方便拆卸和维修；泄压方式采取脚踩式，升降速度平稳，安全性大大提高。

深圳光明升高叉车维修，升高叉车故障包括，升高叉车不能升降，升降不能受力，大小轮子更换，车架变形等。