

型钢伸缩缝 异型钢单缝式桥梁伸缩装置GQF-F80型

产品名称	型钢伸缩缝 异型钢单缝式桥梁伸缩装置GQF-F80型
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 规格:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

大家好，我们是衡水长信橡胶制品有限公司，我厂伸缩缝型号齐全，可以按图纸加工定做，欢迎广大客户来咨询选购！

桥梁伸缩缝的施工安装方法：

- 1、开槽。安装尽量在路面铺好后进行，安装前须对预留槽的宽度、深度及预埋钢筋进行检查，使之符合安装伸缩缝的要求。
- 2、清理。清理槽口所有污物、尘土及其他不必要的东西全部予以清除。
- 3、放置。以两侧的沥青路面为标高，用起重设备将伸缩缝放在槽口内，使其顶面与路面标高相同。
- 4、检查。检查伸缩装置的位置，使其符合设计要求，如果此时个别预埋钢筋对伸缩缝正确安装有妨碍，可以用气割割掉。
- 5、进行伸缩缝与桥梁上的钢筋进行焊接。伸缩装置正确就位后，先将伸缩装置一侧的锚固筋与预留槽的预埋钢筋相连并焊接，焊接时可以间隔一个焊一个，然后再将另一侧的锚固钢筋按上述步骤焊接。伸缩装置确认固定好后，夹具便可以卸下，然后将其余未焊锚固钢筋与预埋钢筋完全焊接，使伸缩装置可靠锚固。
- 6、模板安装。填塞泡沫板，保证浇筑混凝土不漏浆。型钢伸缩缝 异型钢单缝式桥梁伸缩装置GQF-F80型

7、梳齿板式伸缩装置安装，应防止产生梳齿不平，扭曲及其他的变形。

8、浇筑混凝土及养护。浇筑混凝土在对缝槽作后一次清理和冲洗后，用料布或苫布铺盖槽两侧混凝土路面，以防止施工中混凝土污染路面或流入缝口和控制箱内。混凝土浇筑成型，待混凝土终凝后，在基表面覆盖洒水养护。

9、嵌入伸缩缝的密封胶带。型钢伸缩缝 异型钢单缝式桥梁伸缩装置GQF-F80型，产品已发往武汉，合肥，九江，抚州，宜春，贵阳，黄冈，恩施，遂宁，泸州，内江，甘孜，南充，乐山，重庆，昆明，泉州，三明，南平等地。